



# TV-Wandbefestigungen

## Auswahlhilfe

### Schritt 1: Wählen Sie die Größe des Fernsehers aus

Teilenummer	30 Zoll bis 39 Zoll	40 Zoll bis 49 Zoll	50 Zoll bis 59 Zoll	60 Zoll bis 69 Zoll	70 Zoll bis 100 Zoll	Bewegung
FPWARTB1M	✓	✓	✓	-	-	Verlängern/Schwenken/Neigen
FPWFXBAT	✓	✓	✓	✓	✓	Fest
FPWTLTBAT	✓	✓	✓	✓	✓	Neigen
FPWARTB2	✓	✓	✓	✓	-	Verlängern/Schwenken/Neigen
FPWARPS	✓	✓	✓	✓	✓	Verlängern/Schwenken/Neigen
FLATPNLWALL	✓	✓	✓	✓	✓	Neigen
VIDWALLNT	-	✓	✓	✓	-	Verlängern/Schwenken/Neigen
FPWFXB1	-	-	-	✓	✓	Fest
FPWTLTB1	-	-	-	✓	✓	Neigen

### Schritt 2: Wählen Sie das Gewicht des Fernsehers aus

Teilenummer	32 – 35 kg	36 – 40 kg	41 – 44 kg	45 – 53 kg	54 – 68 kg	68 – 90 kg
FPWARTB1M	✓	-	-	-	-	-
FPWFXBAT	✓	✓	-	-	-	-
FPWTLTBAT	✓	✓	-	-	-	-
FPWARTB2	✓	✓	✓	-	-	-
FPWARPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLATPNLWALL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIDWALLNT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPWFXB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPWTLTB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Unsere Auswahl finden Sie unter:

[www.startech.com/de/Display-Montage/](https://www.startech.com/de/Display-Montage/)

## Schritte zur Verwendung der Auswahlhilfe



- 1 Wählen Sie die Halterung nach der Größe des Fernsehers aus.
- 2 Passen Sie das Gewicht des Fernsehers an das Gewicht der Halterung an.
- 3 Überprüfen Sie das VESA-Lochmuster.

### So überprüfen Sie das VESA-Lochmuster:

- 1: Messen Sie das VESA-Lochmuster auf Ihrem Fernseher.
- 2: Besuchen Sie <https://www.startech.com/DE/Display-Montage/>
- 3: Überprüfen Sie unter der Registerkarte „Technische Informationen“, ob das VESA-Lochmuster des Fernsehers mit dem VESA-Muster der Halterung übereinstimmt.

Während die Halterungen von StarTech.com den meisten VESA-Mustern entsprechen, empfehlen wir, die technischen Daten der Halterung für Fernseher vor dem Kauf zu überprüfen.

# Deckenhalterungen für Fernseher:

## Auswahlhilfe



### Schritte zur Verwendung der Auswahlhilfe



- 1 Wählen Sie die Halterung nach der Größe des Fernsehers aus.
- 2 Passen Sie das Gewicht des Fernsehers an das Gewicht der Halterung an.
- 3 Überprüfen Sie das VESA-Lochmuster.

#### So überprüfen Sie das VESA-Lochmuster:

- 1: Messen Sie das VESA-Lochmuster auf Ihrem Fernseher.
- 2: Besuchen Sie <https://www.startech.com/DE/Display-Montage/>
- 3: Überprüfen Sie unter der Registerkarte „Technische Informationen“, ob das VESA-Lochmuster des Fernsehers mit dem VESA-Muster der Halterung übereinstimmt.

Während die Halterungen von StarTech.com den meisten VESA-Mustern entsprechen, empfehlen wir, die technischen Daten der Halterung für Fernseher vor dem Kauf zu überprüfen.

### Schritt 1: Wählen Sie die Größe des Fernsehers aus

Teilenummer	30 Zoll bis 39 Zoll	40 Zoll bis 49 Zoll	50 Zoll bis 59 Zoll	60 Zoll bis 69 Zoll	70 Zoll bis 100 Zoll	Minimale und maximale Stangenlänge	Bewegung
FLATPNLCEIL	✓	✓	✓	✓	✓	42 Zoll bis 61 Zoll	Schwenken/Neigen
FPCEILPTBSP	✓	✓	✓	✓	✓	22 Zoll bis 35,8 Zoll	Schwenken/Neigen
FPCEILPTBLP	✓	✓	✓	✓	✓	98,4 Zoll bis 118 Zoll	Schwenken/Neigen
FPCEILBTB	✓	✓	✓	✓	✓	42 Zoll bis 61 Zoll	Schwenken/Neigen

### Schritt 2: Wählen Sie das Gewicht des Fernsehers aus

Teilenummer	32 – 35 kg	36 – 40 kg	41 – 44 kg	45 – 53 kg
FLATPNLCEIL	✓	✓	✓	✓
FPCEILPTBSP	✓	✓	✓	✓
FPCEILPTBLP	✓	✓	✓	✓
FPCEILBTB*	✓	✓	✓	-

\*Gewicht pro Display

Unsere Auswahl finden Sie hier:

<https://www.startech.com/de/Display-Montage/>