



Soportes de Montaje en Pared para TV

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

Guía de Selección

Paso 1: Seleccione el Tamaño de la Pantalla del Televisor

Nº de Pieza	30" a 39"	40" a 49"	50" a 59"	60" a 69"	70" a 100"	Movimiento
FPWARTB1M	✓	✓	✓	-	-	Extensión/Giro/Inclinación
FPWFXBAT	✓	✓	✓	✓	✓	Fijo
FPWTLTBAT	✓	✓	✓	✓	✓	Inclinación
FPWARTB2	✓	✓	✓	✓	-	Extensión/Giro/Inclinación
FPWARPS	✓	✓	✓	✓	✓	Extensión/Giro/Inclinación
FLATPNLWALL	✓	✓	✓	✓	✓	Inclinación
VIDWALLMNT	-	✓	✓	✓	-	Extensión/Giro/Inclinación
FPWFXB1	-	-	-	✓	✓	Fijo
FPWTLTB1	-	-	-	✓	✓	Inclinación

Paso 2: Seleccione el Peso del Televisor

Nº de Pieza	31,75 a 35,83 kg	36,29 a 40,37 kg	40,82 a 44,91 kg	45,36 a 53,98 kg	54,43 a 68,04 kg	68,04 a 90,72 kg
FPWARTB1M	✓	-	-	-	-	-
FPWFXBAT	✓	✓	-	-	-	-
FPWTLTBAT	✓	✓	-	-	-	-
FPWARTB2	✓	✓	✓	-	-	-
FPWARPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLATPNLWALL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIDWALLMNT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPWFXB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPWTLTB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Consulte nuestra selección completa en:

www.startech.com/es/montaje-de-pantallas

Pasos para el uso de la guía de selección

- 1 Seleccione el soporte según el tamaño del TV.
- 2 Empareje el peso del TV con la capacidad de carga del soporte.
- 3 Verifique el patrón VESA de perforaciones de montaje.

Cómo verificar el patrón VESA de perforaciones de montaje:

- 1: Mida el patrón de agujeros de montaje VESA de su TV.
- 2: Visite StarTech.com/es/montaje-de-pantallas
- 3: Busque en la pestaña de "Información Técnica", para confirmar que el patrón de perforaciones de soporte VESA del TV coincida con el patrón VESA del soporte StarTech.com que va a utilizar.

Aunque los soportes de StarTech.com se ajustan a la mayoría de los patrones VESA, se recomienda verificar las especificaciones del soporte para TV antes de adquirirlo.

Soportes de Montaje en Techo para TV:

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Guía de Selección

Paso 1: Seleccione el Tamaño de la Pantalla del Televisor

N° de Pieza	30" a 39"	40" a 49"	50" a 59"	60" a 69"	70" a 100"	Longitud del Mástil Mín. a Máx.	Movimiento
FLATPNLCEIL	✓	✓	✓	✓	✓	106,7cm a 154,9cm	Giro/Inclinación
FPCEILPTBSP	✓	✓	✓	✓	✓	55,9cm a 90,9cm	Giro/Inclinación
FPCEILPTBLP	✓	✓	✓	✓	✓	2,49m a 2,99m	Giro/Inclinación
FPCEILBTB	✓	✓	✓	✓	✓	106,7cm a 154,9cm	Giro/Inclinación

Paso 2: Seleccione el Peso del Televisor

N° de Pieza	31,75 a 35,83 kg	36,29 a 40,37 kg	40,82 a 44,91 kg	45,36 a 53,98 kg
FLATPNLCEIL	✓	✓	✓	✓
FPCEILPTBSP	✓	✓	✓	✓
FPCEILPTBLP	✓	✓	✓	✓
FPCEILBTB*	✓	✓	✓	-

*peso por pantalla

Consulte nuestra selección completa en:

www.startech.com/es/montaje-de-pantallas

Pasos para el uso de la guía de selección



- 1 Seleccione el soporte según el tamaño del TV.
- 2 Empareje el peso del TV con la capacidad de carga del soporte.
- 3 Verifique el patrón VESA de perforaciones de montaje.

Cómo verificar el patrón VESA de perforaciones de montaje:

- 1: Mida el patrón de perforaciones de montaje VESA de su TV.
- 2: Visite StarTech.com/es/montaje-de-pantallas
- 3: Busque en la pestaña de "Información Técnica", para confirmar que el patrón de perforaciones de soporte VESA del TV coincida con el patrón VESA del soporte StarTech.com que va a utilizar.

Aunque los soportes de StarTech.com se ajustan a la mayoría de los patrones VESA, se recomienda verificar las especificaciones del soporte para TV antes de adquirirlo.