

### Serveur d'impression réseau USB 2.0 sans fil N



Le produit réel peut différer des photos

# Manuel de l'utilisateur

### SKUs: PM1115UW, PM1115UWEU

Pour obtenir les dernières informations et spécifications, consultez le site www.startech.com/PM1115UW

Révision du manuel : 11/09/2021



# Déclarations de conformité

### Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences r a d i o et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, c e q u i peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- · Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

### Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Déclaration d'exposition aux rayonnements IC

Cet équipement est conforme à la limite d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 fixée pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

#### Déclaration d'exposition à la radiation

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et mis en marche à une distance minimale de 20 cm qui sépare l'élément rayonnant de votre corps.

L'émetteur ne doit ni être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur ni se trouver à leur proximité.

FCC ID: 2AA3I-PM1115UWB

IC:11232A-PM1115UWB

# Utilisation de marques commerciales, de marques déposées et d'autres noms et symboles protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques commerciales, des marques déposées et d'autres noms et/ou symboles protégés de sociétés tierces qui ne sont liées d'aucune manière à StarTech.com. Le cas échéant, ces références ne sont données qu'à titre d' illustration et ne représentent pas une approbation d'un produit ou d'un service par StarTech.com, ni une approbation du ou des produits auxquels ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe ailleurs dans le corps de ce document, StarTech.com

reconnaît par la présente que toutes les marques commerciales, marques déposées, marques de service et autres noms et/ou symboles protégés contenus dans le présent manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



# **Safety Statements**

### Safety Measures

- Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
- Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.

### Mesures de sécurité

- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- Les câbles (y compris les câbles d'alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité

#### 安全対策

電源が入っている状態の製品または電線の終端処理を行わないでください。 ケーブル(電源ケーブルと充電ケーブルを含む)は、適切な配置と引き回しを 行い、電気障害やつまづきの危険性など、安全上のリスクを回避するように してください。

### Misure di sicurezza

- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.

### Säkerhetsåtgärder

- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.

# **Warning Statements**

- Read the entire manual and ensure the instructions are fully understood before assembling and/or using this product.
- This product is intended for indoor use only and should not be used outdoors.

# Varningsmeddelanden

- Läs hela manualen och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar montera och använda produkten.
- Produkten är endast avsedd för användning inomhus och ska inte användas utomhus.

# Waarschuwingen

- Lees de gehele handleiding en zorg dat u de instructies begrijpt voordat u dit product in elkaar zet en gebruikt.
- Dit product is alleen bedoeld voor binnengebruik en mag niet buiten worden gebruikt.

# 注意

- 最初に取扱説明書を最後まで読み、本製品の組み立て方をすべて理解してから組み立て作業を始めて下さい。
- 本製品は、室内での使用を想定しています。戸外では使用しないで下さい。

# Dichiarazioni di avvertenza

- Leggere l'intero manuale e assicurarsi di aver compreso tutte le istruzioni prima di iniziare ad assemblare e a utilizzare questo prodotto.
- Il prodotto è destinato all'uso in ambienti interni. Se ne sconsiglia l'impiego in ambienti esterni.

# Avertissements

- Lisez tout le manuel et assurez-vous que vous comprenez les instructions avant de commencer à assembler et utiliser ce produit.
- Ce produit est uniquement destiné à une utilisation en intérieur et ne doit pas être utilisé à l'extérieur.



## Mensagens de aviso

- Leia todo o manual e certifique-se de que entende as instruções antes de começar a montar e a utilizar este produto.
- Este produto destina-se apenas a uma utilização no interior e não deve ser utilizado no exterior.

## Advertencias de uso

- Lea todo el manual y asegúrese de haber comprendido bien las instrucciones antes de proceder con el ensamblaje y el uso de este producto.
- El uso de este producto es solo pará interiores y no debe utilizarse en exteriores.

### Warnhinweise

- Bevor Sie dieses Produkt montieren und verwenden, lesen Sie das gesamte Handbuch und vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen verstanden haben.
- Dieses Produkt ist nur zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen und sollte nicht im Freien verwendet werden.



# Table des matières

Déclarations de conformité	i
Déclarations de sécurité	iii
Avertissements	iv
Schéma du produit	1
Vue de face	1
Vue arrière	1
Informations sur les produits	2
Exigences	2
Contenu de l'emballage	2
Configurations	2
Installation	3
Paramètres par défaut	3
Installation matérielle de base	3
Installation du matériel et des logiciels	3
Fonctionnement	20
Indicateurs LED	
Bouton de réinitialisation	
Dépannage	22
Informations sur la garantie	25
Limitation de la responsabilité	25



# Diagramme du produit

### Vue de face



### Vue arrière



1	LED WAN	5	Indicateurs LED
2	Bouton WPS	6	Port USB-A
3	Bouton de réinitialisation	7	Port RJ45
4	Prise DC		



# Informations sur le percoduites

Pour obtenir les derniers logiciels et informations sur les produits, les spécifications techniques, les manuels et les déclarations de conformité, veuillez consulter le site : <u>www.startech.com/PM1115UW</u> <u>www.startech.com/PM1115UWEU</u>

**Note :** Le **serveur d'impression** ne prend pas en charge l'impression avec des **imprimantes basées sur l'hôte** (par exemple CAPT, GDI, PPA).

### Contenu du paquet

- Serveur d'impression sans fil x 1
- Adaptateur d'alimentation x 1
- Encart sur le produit x 1

### Configurations

	Système d'exploit ation	Fonction
Utilitaire d'administration PS / Assistant de configuration	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10	Installer un seul serveur d'impression sur un réseau
Serveur Web intégré	Windows, macOS et Linux	

Pour consulter les manuels, les vidéos, les pilotes, les téléchargements, les dessins techniques et bien d'autres choses encore, visitez le site www.startech.com/suppd'autres choses encore, visitez le site www.startech.com/support.ort.

# Installation

### Paramètres par défaut

- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : (Aucun)
- Mode sans fil : Ad-Hoc (Peer-to-Peer)
- **SSID**: PM1115UW
- Adresse IP : 192.168.0.10

### Installation du matériel de base

- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- Connecter le serveur d'impression à l'imprimante à l'aide d'un câble de connexion approprié.
   Câble d'imprimante USB.
- 3. Mettez l'imprimante sous tension.
- 4. Connecter l'**adaptateur d'alimentation** à la **prise DC**, située à l'arrière du **serveur d'impression**.
- 5. Attendez ~40 secondes pour que l'autotest de mise sous tension (POST) du serveur d'impression se termine.
- 6. (Facultatif) Connectez un câble réseau RJ45 au serveur d'impression et à un périphérique réseau (par exemple, un commutateur réseau ou une prise murale).

## Installation du matériel et des logiciels

Le PM1115UW peut être installé selon deux méthodes distinctes.

**Méthode 1 :** Pour une installation simplifiée, suivez les étapes énumérées dans la section <u>Installation de base du</u>



logiciel. Veuillez noter que cette méthode n'est disponible que sous Windows.

**Méthode 2 : Pour d**'autres systèmes d'exploitation ou pour une installation plus avancée sous Windows, suivez les étapes énumérées dans la section <u>Installation avancée</u> <u>du logiciel.</u>

### Installation du logiciel de base

- Connectez un câble réseau RJ45 au serveur d'impression et à un périphérique réseau (par exemple, un commutateur réseau ou une prise murale). Attendre ~40 secondes pour que la séquence de démarrage se termine. L'imprimante sera connectée à l'étape 13 de l'installation du logiciel de base.
- 2. Installez l'application Print Server (PS) Wizard sur l'ordinateur qui sera utilisé pour l'impression. Connectez cet ordinateur au réseau, en utilisant une connexion Wi-Fi ou un câble Ethernet. Confirmez que l'imprimante fonctionne lorsqu'elle est directement connectée à l'ordinateur, à l'aide d'un câble USB, avant de passer à l'étape suivante. Si l'impression avec une connexion USB directe n'est pas disponible, téléchargez les pilotes de l'imprimante à partir du fabricant.

**Note : L**'application **PS Wizard** peut être trouvée en naviguant vers le(s) lien(s) suivant(s) : <u>www.startech.com/PM1115UW</u> <u>www.startech.com/PM1115UWEU</u> Accédez à l'onalet **Pilotes/Télécharaements** et sélec

Accédez à l'onglet **Pilotes/Téléchargements** et sélectionnez **[pm1115uw] usb wireless n print server.zip.** 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci de l'assistant PS et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Sélectionnez Oui pour autoriser l'exécution du logiciel.

Hard-to-find made easy

StarTechcom



Figure 1

 Dans l'écran Select a Print Server (Sélectionner un serveur d'impression), sélectionnez Next (Suivant) pour lancer la recherche du serveur d'impression (Figure 2). Sélectionnez le serveur d'impression souhaité, puis cliquez sur Suivant. (Figure 3)

**Remarque :** Si le **serveur d'impression** n'est pas détecté, vérifiez la **connexion au réseau**.



Figure

2Figure 3



6. (Facultatif )Dans l'écran Change Settings (Modifier les paramètres), appliquez un mot de passe à l'interface Web du serveur d'impression en sélectionnant Yes (Oui), puis entrez le mot de passe souhaité. L'interface Web n'est pas



protégée par un mot de passe par défaut. Sélectionnez **Next** (Suivant). (Figure 4)

- Figure 4
- 7. Dans l'écran Basic Wireless Settings (Paramètres sans fil de base), changer le Communication Type (Type de communication) en Infrastructure. Modifier le SSID pour qu'il corresponde au nom du réseau sans fil auquel le serveur d'impression doit se connecter. Les autres

Weiners         Design with stress within a stress with st	Configure the following wireless settings on th settings insut match your evidess note on to communicate with all computers over a wirele	e print server. These the print server to
And an and		as considered.
Classing Entries         NBD         Fearmeth           Cataligues Traditions         Compared Linuxies         Compared Linuxies         Compared Linuxies           Cataligues Traditions         Compared Linuxies         Compared Linuxies         Compared Linuxies           Cataligues Traditions         Compared Linuxies         Compared Linuxies         Compared Linuxies           Serve Catality         Compared Linuxies         Compared Linuxies         Compared Linuxies           Compared Linuxies         Compared Linuxies         Compared Linuxies         Compared Linuxies           Compared Linuxies         The communication type Is Manantice (scolar Morting) to Audio Servers         Compared Linuxies	Communication Type : Intrastructure •	
Catagene Windse Catagene Win	Change Settings BRD Reservent	
Carling of TG2 / II. Transmittalions: Auto Constructions of the Industruction (Section Section Construction Construction Section Construction Constructi	Charter Vonder:  s • Data Transmit Rates : Kurts •	
Bury Detailing:     The Markadar (Access Party and C. B. envises refeats and C. B. envises referate and E. Envises referate and E. Envises referate and E. Envises referate and E. Env	Configure TCP.FIP Transmit Node : Auto	
Select a Philos         28 Address 022 : 19 Address devices communicate with such other directly.           Summary Complete         The communication type is initiativature (Access Point), you do not hand a summar les clamars initiativature (Access Point), you do	Save Settings In Infrastructure (Access Point) mode, the will server will communicate with network composition Access Point.	reless network print ars through an
Summary Complete If the communication type is Trittastructure (Access Point) you do not have to enter the Channel number used by the Access Point.	Select a Printer 2.In Ad-Hoc or 602.11b Ad-Hoc mode, wireless communicate with each other directly	devices
Complete If the communication type is thitsstructure (Access Point), you do not have to enter the Channel number used by the Access Point.	Summary	
	Complete If the communication type is Infrastructure ( not have to enter the Channel number used	Access Point/, you do by the Access Point



paramètres peuvent rester inchangés. Sélectionnez **Next** (Suivant). (*Figure 5*)

Figure 5



 Dans l'écran Sécurité sans fil, sélectionnez le type d'authentification correct pour le réseau sans fil. Le champ du type de cryptage s'affiche alors. Saisissez la clé prépartagée, également connue sous le nom de mot de passe Wi-Fi, pour le réseau.

(Figure 6)

**Remarque : le** type de **cryptage** le plus courant est WPA2-PSK (CCMP), également connu sous le nom de WPA2-AES. Cela peut varier en fonction du **routeur sans fil**.

3	This page allows you to set up the print server's security feature safeguarding the wireless connection.	e for
Welcome		
elect A Print Server	Authentication Type : WPA2-PSK • Encryption : WPA2-PSK (CCMP) •	
Change Settings	Pre-shared Key (8 to 63 char	actors)
Configure Wireless	(4) El Brobertad Screen (1005) aluan you the anthraneotic equilib	har
Configure TCP / IP	brings an immediate security solution to WLANs in both enter and small office/home office environments.	prise
Save Settings		
Select a Printer		
Summary		
Summary Complete	Note: The key is case-sensitive. A print server is accessible is security settings above all matches Access Point's settings.	fihe

Figure 6



 Dans l'écran Paramètres TCP/IP, sélectionnez Spécifier une adresse IP. Cela donne au produit une adresse IP statique. Saisissez l'adresse IP souhaitée, l'adresse IP du masque (masque de sous-réseau) et les informations relatives à l'adresse IP de la passerelle. Sélectionnez Next (Suivant). (Figure 7)

Remarque : une adresse IP de passerelle n'est généralement



pas nécessaire.

Figure 7

10. Dans l'écran **Confirmer les paramètres**, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreurs de configuration. Sélectionnez **Next** 



(Suivant). (Figure 8)



Figure 8



11. Sur l'écran Select a Printer (Sélectionner une imprimante), sélectionner l'imprimante souhaitée à utiliser avec le serveur d'impression. Si l'imprimante souhaitée n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez Ajouter

<u>u</u> 11	Select A Printer	
Welcome	The Wizard now helps you set up the prim print server. You can either select a printer installed on this computer or add a new p	er that is connected to the that has already been index
Select A Print Server	Select a printer from the following list	Add New Printer
Change Settings	Printer Name	Port
Configure Wireless	OneNote for Windows 10 Windows 20S Document Willer	Mercisol Office One
Continue TCP / IP	Microsoft Print to PDF	PORTPROMPT.
0		
Page Scinids		
Select a Printer		
Summary		
Complete	To add a new printer, you need a printer the driver file that you've downloaded fro	installation CD/diskette or m the internet.

**une nouvelle imprimante** et suivez les étapes requises pour ajouter une nouvelle **imprimante**. Sélectionnez **Next** (Suivant). (*Figure 9*)

Figure 9

12. Dans l'écran **Confirmer les paramètres**, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreurs de configuration. Sélectionnez **Next** 

Network Print Server Setup Wizard		×
뀨	Summary	
H Welcome	The Witzard is about to finish the installation. Following is the summary of the settings.	
Select A Print Server Channe Settings	Printer Name :         Microsoft XPS Document Writer           Port Name :         IP_192.168.1.5-3           IP Address :         192.168.1.5	
Contigure Wireless		
Contigure TCP / IP		
Select a Printer	Printer Setting Group this printer as the default printer	
Complete	Verity all information.	
	< Back Next > Cancel	(Suivant), (Figure 10

13. Sur l'écran Installation Complete !, sélectionnez Finish (Terminer). Déconnectez le câble réseau RJ45 du serveur d'impression. Placez le serveur d'impression près de l'imprimante. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la prise DC, située à l'arrière du serveur d'impression. Connectez le serveur d'impression à l'imprimante à l'aide d'un câble d'imprimante USB approprié. (Figure 11)

**Note :** Le câble réseau RJ45 n'est plus nécessaire pour l'utilisation de l'appareil. Serveur d'impression.



Figure 11

Une fois les étapes d'<u>installation du logiciel de base</u> terminées, une **imprimante en réseau** peut être ajoutée à n'importe quel **ordinateur** du **sous-réseau** en suivant les instructions des sections <u>Configuration d'une imprimante sous Windows</u> ou <u>Configuration d'une imprimante sous macOS</u>.

### Installation avancée du logiciel

- 1. Connecter l'**adaptateur d'alimentation** à la **prise DC**, située à l'arrière du **serveur d'impression**.
- 2. Attendez ~40 secondes pour que l'autotest de mise sous tension (POST) du serveur d'impression se termine.



- 3. Connectez un **câble réseau RJ45** au **serveur d'impression** et à un **périphérique réseau** (par exemple, un commutateur réseau ou une prise murale).
- 4. Réglez l'**adaptateur réseau de** l'**ordinateur sur** les paramètres suivants :
  - Adresse IP : 192.168.0.xxx
  - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
  - Passerelle : N/A
- Accédez à l'interface utilisateur graphique (GUI) du serveur d'impression en saisissant les informations suivantes dans la barre d'adresse d'un navigateur Web :
  - · 192.168.0.10
- 6. Connectez-vous à l'**interface graphique Web** en utilisant les informations d'identification suivantes, si vous y êtes invité :
  - Nom d'utilisateur : **admin**
  - Mot de passe : (aucun)
- 7. Après vous être connecté à l'**interface graphique Web**, sélectionnez l'onglet **Configuration**, puis le sous-onglet **TCP/IP.**
- 8. S elect Utilisez les paramètres TCP/IP suivants.
  - Set l'adresse IP à une adresse IP disponible dans le pool d'adresses disponibles de l'appareil de réseau.
  - Réglez le masque de sous-réseau sur le masque de sousréseau de l'appareil de réseau. Ce masque de sousréseau est généralement 255.255.255.0.
  - Définir le **routeur par défaut** sur l'**adresse IP** du **périphérique réseau**
- Sélectionnez Enregistrer et redémarrer en bas de la page.
   Pour consulter les manuels, les vidéos, les pilotes, les téléchargements, les dessins techniques et bien d'autres choses encore, visitez le site www.startech.com/support.



### Le serveur d'impression doit redémarrer.

**Note :** Si le **serveur d'impression** utilise une **connexion Ethernet filaire**, la configuration est terminée.

- 10. Modifiez les **paramètres TCP/IP** de l'**adaptateur réseau de l'ordinateur** pour qu'ils correspondent aux <u>paramètres utilisés à l'étape 8</u>.
- 11. Accédez à l'**interface graphique Web** du **serveur** d'impression en saisissant l'<u>adresse IP sélectionnée à</u> <u>l'étape 8</u>.
- 12. Si vous y êtes invité, accédez à l'**interface graphique Web** du **serveur d'impression** en saisissant les <u>informations d'identification par défaut indiquées à</u> <u>l'étape 5</u>.
- 13. Après vous être connecté à l'**interface graphique Web**, sélectionnez l'onglet **Configuration**, puis le sous-onglet **Sans fil.**
- 14. S élisez la section **Paramètres de base** et changez le **Type de réseau** de **Ad-Hoc** à **Infrastructure**.
- 15. Faites défiler la page jusqu'à la section Site Survey et sélectionnez le SSID du routeur sans fil dans la liste des SSID, à l'aide des boutons radio situés sur le côté gauche de la page.
  - Si le **SSID du routeur sans fil** ne s'affiche pas immédiatement, sélectionnez le bouton **Actualiser.**
- 16. Sélectionnez Save & Restart (Enregistrer et redémarrer), situé au bas de la page. Laissez le serveur d'impression redémarrer.
- 17. Actualisez la page du **navigateur Internet** pour vous connecter à l'**interface graphique Web**.
- 18. Si vous y êtes invité, accédez à l'**interface graphique Web** du **serveur d'impression** en saisissant les

Pour consulter les manuels, les vidéos, les pilotes, les téléchargements, les dessins techniques et bien d'autres choses encore, visitez le site www.startech.com/support



informations d'identification par défaut indiquées à <u>l'étape 5</u>.

- 19. Après vous être connecté à l'**interface graphique Web**, sélectionnez l'onglet **Configuration**, puis le sous-onglet **Sans fil.**
- 20. Dans la section **Basic Settings (Paramètres de base)**, le **SSID** doit maintenant correspondre au **SSID du réseau sans fil**. Si les SSID ne correspondent pas, revenez à l'<u>étape 14</u>.

21. Dans la section **Paramètres avancés**, sélectionnez le **type d'authentification** correct pour le **périphérique de réseau sans fil**. La plupart des réseaux utilisent **WPA2-PSK**. Toutefois, ce type d'authentification varie en fonction de la manière dont le **périphérique de réseau sans fil** a été configuré.

**Remarque :** consultez le **manuel du dispositif de réseau** sans fil pour déterminer la meilleure façon de vérifier le type d'authentification.

22. Dans la section **Paramètres avancés**, sélectionnez le **type de cryptage** correct pour le **périphérique de réseau sans fil**. La plupart des réseaux utilisent par défaut le **type de cryptage AES (CCMP)**. Toutefois, cela varie en fonction de la façon dont l'**appareil de réseau sans fil** a été configuré.

**Remarque :** consultez le **manuel de l'appareil de réseau** sans fil pour déterminer la meilleure façon de vérifier le type de cryptage.

23. Dans la section **Paramètres avancés**, entrez le **mot de passe Wi-Fi.** 

dans la zone de texte Clé de sécurité du réseau.

- 24. Sélectionnez **Save & Restart (Enregistrer et redémarrer**), situé au bas de la page. Laissez le **serveur d'impression** redémarrer.
- 25. Actualisez la page du **navigateur Internet** pour vous connecter à l'**interface graphique Web**.
- 26. Si vous y êtes invité, accédez à l'**interface graphique Web** du **serveur d'impression** en saisissant les <u>informations d'identification par défaut indiquées à</u>



#### l'étape 5.

27. Après vous être connecté à l'**interface graphique Web**, sélectionnez l'onglet **Configuration**, puis le sous-onglet **Sans fil.** 

28. Les informations sur le réseau sans fil s'affichent maintenant dans l'interface graphique Web. Dans la section Basic Settings (Paramètres de base), le SSID doit maintenant correspondre au SSID du réseau sans fil. Si les SSID ne correspondent pas, revenez à l'étape 14.

29. Débranchez le câble réseau RJ45 du serveur d'impression. Placez le serveur d'impression près de l'imprimante. Connecter l'adaptateur d'alimentation à la prise DC, située à l'arrière du serveur d'impression. Connecter le serveur d'impression à l'imprimante à l'aide d'un câble d'imprimante USB approprié.

**Remarque :** le câble réseau RJ45 n'est plus nécessaire pour l'utilisation de l'appareil. **Serveur d'impression**.

Une fois les étapes de l'<u>installation avancée du logiciel</u> terminées, une **imprimante en réseau** peut être ajoutée à n'importe quel **ordinateur** du **sous-réseau** en suivant les instructions des sections <u>Configuration d'une imprimante sous</u> <u>Windows</u> ou <u>Configuration d'une imprimante sous macOS</u>.

### Configuration d'une imprimante sous Windows

1. Naviguez jusqu'à l'écran du **Panneau de configuration** et sélectionnez l'icône **Périphériques et imprimantes.** (Figure





### 12)

Figure 12

2. Sélectionnez Ajouter une imprimante, situé en haut de l'écran.

StarTechcom Hard-to-find made easy\*

3. Sur l'écran Ajouter un périphérique, sélectionnez L'imprimante que je souhaite n'est pas répertoriée.

Che	oose a device or printer to add to this PC	
No d	evices found	 
_		

(Figure 13)

Figure 13

 Sur l'écran Ajouter une imprimante, sélectionnez Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte. Sélectionnez Suivant. (Figure 14)

6	and Printer	
	Find a printer by other options	
	O My printer is a little older. Help me find it.	
	○ Select a shared printer by name	
	Browse	
	Example: \\computername\printername or http://computername/printers/printername/.printer	
	Add a printer using a TCP/IP address or hostname	
	O Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer	
	O Add a local printer or network printer with manual settings	
	Next Can	el

Figure 14

StarTech\_com Hard-to-find made easy\*

 Sur l'écran Ajouter une imprimante, dans le champ Nom d'hôte ou adresse IP, saisissez l'adresse IP attribuée au serveur d'impression. Sélectionnez Suivant. Windows détecte le port TCP/IP et passe automatiquement à l'écran

Type a printer h	hostname or IP address
Device type	Autodetect
Hostname or IP add	idress: 192.168.1.132
Port name:	192.168.1.132
Query the printer	er and automatically select the driver to use

suivant. (Figure 15)

Figure 15

6. Définissez le champ **Type d'appareil** sur **Personnalisé**. Sélectionnez **Paramètres**.

(Figure 16)



Figure 16

7. Sur l'écran **Configurer le moniteur de port TCP/IP** standard, réglez le protocole sur LPR.

StarTech\_com Hard-to-find made easy®

 Sur l'écran Configurer le moniteur de port TCP/IP standard, dans le champ Paramètres LPR, saisissez lp1 dans le champ Nom de la file d'attente. Sélectionnez

Port Name:		192.168.1.132	
Printer Name or IP Addre	155:	192.168.1.132	
Protocol			
Raw Settings			
Port Number:	9100	5	
LPR Settings			
Queue Name:	Ip1		
☐ LPR Byte Counting	Enabled		
SNMP Status Enabl	ed		
Community Name:	publi	ic	 
SNMP Device Index:	1		

**OK**. (Figure 17)



- 9. L'écran **Ajouter une imprimante s**'affiche. Sélectionnez **Suivant**.
- 10. Windows tentera de détecter automatiquement le pilote pour l'imprimante.
  - Si **Windows** ne détecte pas le **pilote de** l'**imprimante**, sélectionnez **le fabricant** et le **modèle de l'imprimante** dans l'écran **Installer le pilote d'imprimante**.
  - Si le fabricant et le modèle de l'imprimante n'apparaissent pas dans l'écran Installer le pilote d'imprimante, sélectionnez Windows Update pour mettre à jour la liste des modèles d'imprimantes. Veuillez noter que cette mise à jour peut prendre plusieurs minutes. Lorsque la mise à jour de Windows est terminée, sélectionnez le fabricant et le modèle de l'imprimante dans l'écran Installer le pilote

### d'imprimante.

# 11. **Windows** installe le **pilote de** l'**imprimante**. Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez **Terminer**.



#### Configuration d'une imprimante dans macOS

 Sélectionnez l'écran Préférences système. Dans l'écran Préférences système, sélectionnez l'icône Imprimantes et scanners. (Figure 18)



Figure 18

 L'écran Imprimantes et scanners s'affiche. Dans l'écran Imprimantes et scanners, cliquez sur l'icône +, située sur le côté gauche de l'écran. (Figure 19)



Figure 19

StarTech\_com Hard-to-find made easy®

3. L'écran **Ajouter** s'affiche. Dans l'écran **Ajouter**, sous l'onglet **Défaut**, sélectionnez l'**imprimante** et cliquez sur le bouton **Ajouter**. (*Fiquee* 20)

ault IP Windows		Search	
Name		^ Kind	
Lexmark International Lexma	rk E250dn-066ee0	Bonjour	
Name:	_		_
Name: Location:			_
Name: Location: Use:			0
Name: Location: Use:			c



4. Si l'**imprimante** n'apparaît pas, sélectionnez l'onglet **IP**, situé en haut de l'écran. (*Figure 21*)

요 🛞 🛁	Q. Search
Default IP Wind	lows Search
Address: 16	9.254.10.10
Vali	id and complete host name or address.
Protocol:	ine Printer Daemon - LPD
Queue: Ip	1
Lea	we blank for default queue.
Name: 16	9.254.10.10
Location:	
Use G	eneric PostScrint Printer
The The	e selected printer software isn't from the manufacturer and may not let
you	use all the features of your printer.
	Add

Figure 21

- 5. Entrez les informations d'identification suivantes dans l'onglet **IP** 
  - Adresse : (Adresse IP du serveur d'impression)
  - Protocole : Line Printer Daemon LPD
  - File d'attente : Ip1



6. L'assistant tente automatiquement de détecter le **pilote de** l'**imprimante**. Lorsque l'**assistant** sélectionne un **pilote**, cliquez sur le bouton **Ajouter.** 

## Fonctionnement

### **Indicateurs LED**

LED	État	Indication
Statut	Clignotant pour POST ( <b>jaune</b> )	Lorsque l'alimentation est connectée, l' <b>indicateur LED d'état</b> clignote cinq fois, puis s'éteint.
USB	Allumé ( <b>vert</b> )	Connexion établie avec une imprimante USB
WLAN	Marche ( <b>jaune</b> )	Connexion au réseau sans fil établie

### Bouton de réinitialisation

#### Redémarrer le serveur d'impression

- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est connecté à la prise DC, située à l'arrière du serveur d'impression, et que le serveur d'impression est alimenté.
- 2. Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation et relâchezle.

**Remarque :** la réinitialisation du **serveur d'impression** interrompt tous les travaux d'impression en cours ou en

#### Imprimer une page d'autotest

- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est connecté à la prise DC, située à l'arrière du serveur d'impression, et que le serveur d'impression est alimenté.
- 2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 8 secondes, puis relâchez le bouton de réinitialisation. Bouton de réinitialisation.
- 3. Une **page de test** comprenant les paramètres actuels du serveur d'impression s'imprime.

### Rétablissement des paramètres d'usine par défaut

Attention ! Les étapes suivantes effaceront toutes les données actuelles.

Paramètres du serveur d'impression.

- 1. Débrancher l'**adaptateur d'alimentation de** la **prise DC**, située à l'arrière du **serveur d'impression**.
- 2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenezle enfoncé tout en rebranchant l'adaptateur d'alimentation à la prise DC située à l'arrière du serveur d'impression. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes, puis relâchez le bouton de réinitialisation. Le serveur d'impression redémarre avec les paramètres d'usine par défaut.



### Dépannage

### Questions relatives à l'électricité

Problèm e	Solution
<ul> <li>Le serveur d'impression n'est pas suffisamment alimenté.</li> </ul>	<ul> <li>Inspecter le câble/les connecteurs de l'adaptateur d'alimentation pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés.</li> </ul>
<ul> <li>Le serveur d'impression n'est pas suffisamment alimenté et/ou le serveur d'impression est trop chaud.</li> </ul>	<ul> <li>Vérifier la tension de l'adaptateur d'alimentation CA correspond à la tension alternative de la source d'alimentation.</li> </ul>
	Attention ! L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation CA incompatible endommagera le serveur d'impression.

#### Dépannage TCP/IP

Problèm	Solution
e	



Hard-to-find made easy

<ul> <li>L'adresse IP du serveur</li></ul>	<ul> <li>Contactez</li> <li>l'administrateur du</li></ul>
d'impression est	réseau pour obtenir une
identique à celle de	adresse IP inutilisée
l'ordinateur.	pour le serveur
	d'impression.



#### **Questions relatives à l'impression**

Problème	Solution	
<ul> <li>Les travaux d'impression sont envoyés avec succès à la file d'attente d'impression, mais ne s'impriment pas.</li> </ul>	<ul> <li>Explications possibles :</li> <li>Nom du serveur d'impression/file d'attente d'impression est incorrecte.</li> </ul>	
	<ol> <li>Le nom du serveur d'impression ne correspond pas au nom enregistré dans la mémoire du serveur d'impression.</li> </ol>	
	<ol> <li>L'adaptateur d'alimentation connecté au serveur d'impression est lâche ou déconnecté.</li> </ol>	
	4. L' <b>imprimante</b> est hors ligne, bloquée ou à court de papier.	
	Solutions :	
	<ol> <li>Vérifiez toutes les informations dans les paramètres du port d'impression.</li> </ol>	
	<ol> <li>Vérifier toutes les informations pour le Print Server en exécutant PSAdmin.</li> </ol>	
	<ol> <li>Vérifiez que le câble/les connecteurs de l'adaptateur d'alimentation ne sont pas</li> </ol>	



endommagés et que l' <b>adaptateur d'alimentation</b> est branché. au <b>serveur d'impression</b> et à une <b>source d'alimentation</b> .
<ol> <li>Vérifiez à nouveau la connexion au serveur d'impression en exécutant PSAdmin.</li> </ol>

## StarTechcom

Hard-to-find made easy®

<ul> <li>Les travaux d'impression commencent à s'imprimer, mais très lentement ou avec des caractères inconnus.</li> </ul>	<ul> <li>Explication et solution possibles :</li> <li>Un pilote d'imprimante est manquant ou incompatible avec cette imprimante. L'utilisation d'un pilote d'impression qui n'est pas spécifique à l'imprimante peut provoquer des erreurs d'impression. Installez le pilote d'imprimante approprié. Si ces pilotes d'imprimante ne sont pas disponibles en ligne, veuillez contacter le fabricant de l'imprimante.</li> </ul>	
<ul> <li>Indication du processus de valorisation s'arrête et ne semble pas reprendre pendant la mise à niveau du serveur d'impression.</li> </ul>	<ul> <li>Explication possible :         <ul> <li>Il peut y avoir un problème de réseau. La procédure de mise à niveau échoue alors.</li> </ul> </li> <li>Solutions :         <ul> <li>Vérifiez la connexion au réseau sans fil, en particulier entre l'ordinateur qui exécute PSAdmin et le serveur d'impression.</li> <li>Téléchargez le dernier logiciel pour le serveur d'impression, situé à l'un des emplacements suivants :             <ul></ul></li></ul></li></ul>	

## StarTechcom

Hard-to-find made easy®

• L'assistant de configuration ne trouve pas le serveur d'impression.	<ul> <li>Explication possible :</li> <li>Le pare-feu personnel bloque la connexion réseau au serveur d'impression.</li> </ul>
	<ul> <li>Solution :</li> <li>Désactiver le pare-feu personnel ou réduire le niveau de sécurité du réseau.</li> </ul>



# Informations sur la garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans.

Pour plus d'informations sur les conditions de garantie des produits, veuillez consulter le site www.startech.com/warranty.

# Limitation de la responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd. et StarTech.com USA LLP (ou de leurs dirigeants, administrateurs, employés ou agents) pour tout dommage (qu'il soit direct ou indirect, spécial, punitif, accidentel, consécutif ou autre), perte de profits, perte d'affaires, ou toute perte pécuniaire, découlant de ou liée à l'utilisation du p r o d u i t, n'excédera le prix réel payé pour le produit.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans la présente déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.

# La difficulté à trouver, c'est facile. Chez StarTech.com, ce n'est pas un slogan. C'est une promesse.

StarTech.com est votre source unique pour toutes les pièces de connectivité dont vous avez besoin. Des dernières technologies aux anciens produits - et toutes les pièces qui font le lien entre l'ancien et le nouveau - nous pouvons vous aider à trouver les pièces qui relient vos solutions.

Nous facilitons la localisation des pièces et nous les livrons rapidement là où elles doivent aller. Il vous suffit de parler à l'un de nos conseillers techniques ou de visiter notre site web. Vous serez connecté aux produits dont vous avez besoin en un rien de temps.

Visitez www.startech.com pour obtenir des informations complètes sur tous les produits StarTech.com et pour accéder à des ressources exclusives et à des outils permettant de gagner du temps.

StarTech.com est un fabricant de pièces de connectivité et de technologie certifié ISO 9001. StarTech.com a été fondé en 1985 et a des activités aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Taïwan, desservant un marché mondial.

#### Commentaires

Partagez vos expériences avec les produits StarTech.com, y compris les applications et l'installation des produits, ce que vous aimez dans les produits et les domaines à améliorer.

StarTech.com Ltd.	StarTech.com LLP	StarTech.com Ltd.	StarTech.com Ltd.
45 Artisans Crescent	4490 South Hamilton Road	Unité B, Pinnacle 15	Siriusdreef 17-27 2132 WT
London, Ontario	Groveport, Ohio	Gowerton Road	Hoofddorp
N5V 5E9	43125	Brackmills,	Les Pays-Bas
Canada	U.S.A.	Northampton	
		NN4 7BW	
		Royaume-Uni	

FR : fr.startech.com	ES:	IT : it.startech.com
DE:	es.startech.com_NL	JP : jp.startech.com
de.startech.com	: <u>nl.startech.com</u>	

### StarTech.com