StarTechcom

Hard-to-find made easy®

USBおよびシリアル対応HDMIオーバー IPエクステンダキット

ST12MHDLANU



*実際の製品は写真と異なる場合があります

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com ES: Guía del usuario - es.startech.com NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com PT: Guia do usuário - pt.startech.com IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、 www.startech.com/ST12MHDLANUをご覧ください。

マニュアル改訂日:08/22/2016

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを 確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置され た場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波 数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、 無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉 が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉 を発生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認 できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧 めします:

- ・ 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- ・ 製品と受信アンテナの距離を離す。
- ・受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本 製品を接続する。
- ・ 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお 読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイ スは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなけ ればなりません。

StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる畏れがあります。

カナダ産業省ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。 CAN ICES-3 (B)

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルを ウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係が ありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、 StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載さ れる商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があった としても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、そ の他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認め ます。



目次

はじめに	1
パッケージの内容	1
動作環境	1
製品図	2
トランスミッタユニット	2
レシーバユニット	3
インストール手順	4
設置場所の準備をする	4
ハードウェアのインストール手順	4
ソフトウェアのインストール手順	6
ソフトウェア操作手順	6
トランスミッタとレシーバをソフトウェアに接続する	6
リモートディスプレイをビデオソース間で切り替える	10
ビデオウォール用にリモートディスプレイを設定する	12
高度な操作とヘルプ	16
技術サポート	18
保証に関する情報	18



はじめに

パッケージの内容

- ・ 1 x HDMIオーバーIPトランスミッター
- ・1xHDMIオーバーIPレシーバー
- 2x電源アダプタ
- 2xネジ
- ・ 1 x プラスドライバー
- 2 x Cat5ケーブル
- 2x取付用金具
- ・1xクイックインストールガイド

動作環境

- ・ HDMI対応ビデオソース(例:コンピュータ、Blu-ray[™] プレイヤー)
- HDMI対応ディスプレイデバイス(テレビ、プロジェクタなど)、各レシーバーにつき1台
- ・ ビデオソースおよび各ディスプレイ用HDMIケーブル
- ・ トランスミッタおよび各レシーバー用AC電源コンセント
- ・ エクステンダと各レシーバー用ネットワーク配線
- 標準的なUSB A USB Bケーブル(USB周辺機器拡張用のオプション)
- ・ 最大4台のUSB周辺機器(USB周辺機器拡張用のオプション)





トランスミッタユニット



- 1. USBホストポート
- 2. ビデオ入力ポート(HDMI)
- 3. LANポート(RJ-45コネクタ)
- 4. リセットボタン
- 5. 電源ジャック
- 6. リンク&電源LED
- 7. ファンクション2 ボタン
- 8. ファンクション1 ボタン
- 9. ディップロータリースイッチ
- 10. シリアル信号コントロール(非アクティブ)
- 11. シリアル信号拡張(RS232C信号拡張用)



レシーバユニット



- 2. ビデオ出力ポート(HDMI)
- 3. LANポート(RJ-45コネクタ)
- 4. リセットボタン
- 5. 電源ジャック

1.

- 6. リンク&電源LED
- 7. ファンクション2 ボタン
- 8. ファンクション1 ボタン
- 9. ディップロータリースイッチ
- 10. シリアル信号コントロール(非アクティブ)
- 11. シリアル信号拡張(RS232C信号拡張用)

注意:シリアル1 (コントロール) ポートは無効になっています。ST12MHDLANUをコントロールするには、当社の無料モバイルアプリケーションをダウンロードしてください (ページ*をご覧ください)。

(追加レシーバは別売りです。StarTech.com SKU: ST12MHDLANUR)



ユーザマニュアル

インストール手順

設置場所の準備をする

注意:ST12MHDLANU HDMIエクステンダキットは、Gigabitネットワークポータルの 標準的なケーブル長100mを超えて、ビデオ信号とUSB信号をGigabit LANネットワー ク経由で延長します。

ケーブル長の制限についてはネットワーク機器の製造業者に確認し、トランスミッタ ユニットとレシーバユニットは直近のネットワークポータルのケーブル長制限範囲内 に設置してください。

エクステンダユニットとレシーバユニットがAC電源コンセントの近くに配置されていることを確認してください。

- ローカルビデオソース(コンピュータ、Blu-rayプレイヤーなど)の設置場所を決め、その近くでトランスミッタデバイスをセットアップします。
- リモートディスプレイの設置場所を決め、その近くにレシーバーユニットを設置 してください。
- 3. (オプション)ディスプレイを追加する場合は、その設置位置を決定してから追 加レシーバユニットをその近くに設置します。

ハードウェアのインストール手順

Gigabit LANネットワークを経由したビデオウォールまたはポイント・ツー・マルチポ イントのインストール手順

- 1. トランスミッタユニットのインストール
- a) ビデオソース (コンピュータ、Blu-rayプレイヤーなど)をトランミッターのビデオ入 カポートに接続します。
- b) (オプション) ST12MHDLANUエクステンダキットを使ってUSB周辺機器を拡張して いる場合は、標準的なUSB A - USB BケーブルでトランミッタユニットのUSBホスト ポートとビデオソースデバイス (コンピューターやBlu-rayプレーヤーなど)のUSB ポートを接続します。
- c) 付属の電源アダプタのひとつを使用して、トランスミッターのDC 9-12V電源ジャックとAC電源コンセントを接続します。
- 2. レシーバユニットのインストール手順
- a) HDMIケーブルでディスプレイとレシーバーユニットのビデオ出力ポートを接続し ます。
- b) (オプション) ST12MHDLANUエクステンダキットを使ってUSB周辺機器を拡張している場合は、最大4つのUSB周辺機器をレシーバーユニットのUSBポートに接続します。
- c) 付属の電源アダプタのひとつを使用して、レシーバユニットの電源ジャックとAC電源コンセントを接続します。

ユーザマニュアル

StarTechcom

d) (オプション)追加のST12MHDLANURレシーバ(別売り)を使用する場合は、各レシ ーバについてこの手順 a)~c)を繰り返します。

注意:ネットワークに接続されているトランスミッタと各レシーバーのロータリーディップスイッチは、通信機器と同じ位置に設定する必要があります。

- 3. デバイスをGigabit LANネットワークへ接続する
- a) RJ-45ターミネーテッドCat5eまたはCat6Ethernetケーブルをトランスミッタユニッ トとレシーバユニットのLANポートに接続します。
- b) Cat5eまたはCat6ケーブルのもう一方の端をGigabit LANハブ、ルーターまたはス イッチに接続します。

注意:ルーターはIGMPスヌーピングに対応している必要があります。ネットワークス イッチまたはルーターの説明書でIGMPスヌーピングへの対応を確認してください。

 ビデオソースの画像がレシーバーユニットに接続したビデオディスプレイ上に 表示されていることを確認します。



(追加レシーバは別売りです。StarTech.com SKU: ST12MHDLANUR)



ソフトウェアのインストール手順

HDMI配線キットにはビデオコントロール用ソフトウェアが付属しています。このソフトウェアを使用すれば、IPビデオ配信やビデオウォール設定の管理が簡単にてきます。このソフトウェアはiPhoneまたはiPadのiOS、スマートフォンやタブレットのAndroid™、Google Chrome™ブラウザで利用できます。

ソフトウェアをインストールするには:

- ソフトウェアをインストールしたいデバイスで、http://www.StarTech.com/ ST12MHDLANUを開きます。
- [Overview(概要)]タブから、ご利用のデバイスに対応するストアへのリンクを選択してください。







- オプションを選択してストアページからソフトウェアをダウンロードしインストー ルします。
- 4. ソフトウェアを開いて、正しくインストールできているか確認します。

ソフトウェア操作手順

トランスミッタとレシーバをソフトウェアに接続する

注意:

- ルーターはIGMPスヌーピングに対応している必要があります。ネットワークスイッ チまたはルーターの説明書でIGMPスヌーピングに対応しているか、有効になっているかを確認してください。
- ソフトウェアをインストールしたお使いのコンピューター、スマートフォン、タブレットがトランスミッタとレシーバーと同じネットワークに接続されていることを確認します。
- 1. スマートフォン、タブレット、コンピューター上のアイコンをクリックしてアプリケ ーションを起動します。





 [Devices (デバイス)] タブ内でアプリケーションが開きます。そしてネットワーク 上のトランスミッタとレシーバを自動的に検索し、[Devices (デバイス)] タブ内に 一覧表示します。

注意: [Devices (デバイス)] タブ内の右上にあるリフレッシュボタンを選択する と、デバイスを再検索できます。

		 ×
Sta	rTech_com	≡
	DEVICES (13)	Э
	Transmitters (3)	
₿	0000 192.16.0.212	>
	1000 192.16.0.221	\geq
₿	1100 192.16.0.22	>
	Receivers (10)	
Ţ	010 192.168.0.3	>
P	011 192.168.0.4	>
P	012 192.168.0.5	>
P	013 192.168.0.6	>
Ψ.	014 192.168.0.7	>
-	015 192.168.0.8	>
Ψ.	016 192.168.0.9	>
P	019 192.168.0.233	>
Ţ	024 192.168.0.2	>
Ţ	01C 192.168.0.232	>
	DEVICES SINTERNES VALUS	



3. デフォルトでは、各ビデオデバイスのIPアドレスは169.254.x.x、サブネットマスク は255.255.0.0 です。

各トランスミッタとレシーバーは、ソフトウェアをインストールしたタブレット、ス マートフォン、コンピューターと同一範囲のIPアドレスと同一のサブネットマスク を持つ必要があります。

例:トランスミッタのIPアドレス:169.254.10.10、サブネットマスク:255.255.0.0 の場合。

ソフトウェアをインストールしたタブレット、スマートフォン、コンピューターおよび各レシーバーが**169.254.x.x** (xxで表される下2桁は任意)で始まるIPアドレスとサブネットマスク:**255.255.0.0**を持っているか確認してください。

トランスミッタとレシーバのIPアドレスおよびサブネットマスクの変更方法:



IP: 192.16.0.212

a. [Devices (デバイス)] タブで修正したいトランスミッタまたはレシーバーを 選択します。



Network Settings
Select a network type:
AutoIP
DHCP
Static 🗸
IP Address
192.16.0.212
Subnet Mask
255.255.255.0
Cancel Save

- b. IPアドレスセクションに表示されている [edit Icon (アイコンの編集)] をクリ ックします。
- c. [Static IP (静的IP)]を選択し、デバイスのIPアドレスとサブネットマスクを入力します。

または

[DHCP]を選択すると、ネットワークが自動的に残りのネットワークデバイスの範囲内でIPアドレスとサブネットマスクをデバイスに割り当てます。



Network	Settings
Select a network ty	ype:
AutoIP	
DHCP	
Static	
Cancel	Save

注意:範囲内のIPアドレスとサブネットマスクを自動的に割り当てるには、DHCを有効にしておく必要があります。

リモートディスプレイをビデオソース間で切り替える

1. アプリケーションが起動したら、[Switches(スイッチ)]タブを選択します。

-	192.16	8.0.2			>
Ţ	01C 192.16	8.0.232			>
		DEVICES	SWITCHES	WALLS	

各接続レシーバのリストとその横に利用可能な全トランスミッタが表示されます。
各レシーバー用に現在選択されているトランスミッタは黄色で強調表示されています。



StarTec	h som			=
			SWITCHES	
010	0000	1000	1100	
011	0000	1000	1100	
012	0000	1000	1100	
013	0000	1000	1100	
014	0000	1000	1100	
015	0000	1000	1100	
016	0000	1000	1100	
019	0000	1000	1100	
024	0000	1000	1100	
🖵 01C	0000	1000	1100	
	_			
	DEVIC	E ES	SWITCHES	WALLS

注意:レシーバーがビデオウォールの一部になっている場合は、ビデオウォールの構成とレシーバーの位置を表示するボタンと共に表示されます。



3. ビデオソースを割り当てる、あるいはビデオソースを変更する場合には、表示したいレシーバの横に表示されているトランスミッタを選択します。



 トランスミッタの表示が黄色に変わり、リモートディスプレイのビデオソースが 切り替わります。

注意:ビデオウォールを構成するレシーバに変更を加えると、当該ディスプレイ はビデオウォール構成の一部ではなくなります。

ビデオウォール用にリモートディスプレイを設定する

1. アプリケーションが起動したら、[Walls (ウォール)] タブを選択します。



2. [+] アイコンを選択してウィザードを起動し、ビデオウォールを作成します。



 ウィザードの最初のページでは、ウォールの名前、ウォールで使用したい行と列の数を指定できます。各行例はビデオウォールのディスプレイ1枚に該当します。 希望する名前と行列の数を入力し、[Next(次へ)]をクリックします。



StarTech_com	
〈 WALLS	Video Wall
Create a new wall	
Name the video wall, se	ect the number of rows and columns , and then tap next .
Wall Name: Wall0	
2 rows	X 2 columns
X Cancel	→ NEXT

注意:デフォルトでは [Wall Name] が表示されますが、新しい名前でデフォルト 名を上書きします。

 ウィザードの次のページでは指定した行列数でビデオウォールのモデルを作成 します。

StarTech	çom		=
< Video Wa	ull	Wall0	
Tap each mon	itor below to at	ach a receiver:	
ROCO	R0C1		
R1C0	R1C1		
Name:		Wall0	

このモデルを使用してビデオウォール構成中のレシーバーを指定する必要があ ります。ビデオウォールモデルからレシーバーを選択し、接続レシーバーすべて を表示します。その後ビデオウォール構成中の適切な位置にある対応レシーバ ーを選択します。

1	Pick a I	Receiv	er for 0	,0:
010				
011				
012				
013				
014				
015				
016				
019				
024				
		Cano	el	

注意:各レシーバに接続されているディスプレイを特定するために各画面で レシーバデバイス名を表示させたい場合は、画面スイッチ上の [Show device names on screen (画面上にデバイス名を表示する)] スイッチをオンにしてくだ さい。ディスプレイを特定した後は無効化してもかまいません。

Show device names on screen

5. (オプション)ビデオウォール構成中のディスプレイのベゼルやディスプレイ間の空間が広い場合、ベゼル補正を指定すればディスプレイ上の画面サイズを変更してより自然でスムーズな表示にすることができます。[Bezel Compensation (ベゼル補正)] ボタンをクリックしてウィンドウを開きます。

ユーザマニュアル



×		Bezel Compensation		
×	Cancel	\checkmark	SAVE	

ベゼル補正ウィンドウで、次の値をミリメートル (mm) 単位で入力します。: 各ディスプレイの画面幅 (ScreenX)、各ディスプレイの画面高さ (ScreenY)、各ディス プレイの全幅 (DisplayX)、各ディスプレイの全高さ (DisplayY)。[Save (保存)] ボ タンをクリックします。

Bezel C	ompensation
ScreenX (mm)	ScreenY (mm)
ROC1	0
DisplayX (mm) 0	DisplayY (mm) 0
NICE CONTRACTOR	
Scre	en X
Display Y	Screen Y
Dis	play X

 ウィザードはこれで終了です。作成したビデオウォール構成が [Walls (ウォール)] タブに表示されます。

作成したビデオウォール構成の下に表示されているトランスミッタをクリックすると、ビデオソースを選択または切り替えることができます。



Wall0	>

注意:

- ディスプレイインジケータにはウォールの現在の状態が表示されます。青色はディ スプレイがアクティブであること、灰色は別のウォールまたはスイッチに使用され ていることを表します。
- 各ビデオウォールの横に表示されている矢印をクリックすると、ビデオウォール構成用の設定を変更したり、ビデオウォール構成を削除したりできます。



高度な操作とヘルプ

アプリケーションの右上隅に表示されるメニューアイコンをクリックすると、あらゆる 画面からソフトウェメニューにアクセスできます。



メニューからは下記の各オプションにアクセスできます。各オプションの説明は次の とおりです。



		Menu	×
?	Help		
Q	Device Search Mode:		Multicast DNS
Û	Clear All Settings		
0	Demo Mode		

Help(ヘルプ):

アプリケーション操作に関する情報や説明を表示します。

Device Search Mode(デバイス検索モード):

ソフトウェアが動作しているネットワークを介したトランスミッタとレシーバーの検索 方法を定義することができます。トランスミッタとレシーバーの検索方法はマルチキ ャストDNSまたはターゲットIPの2つから選択できます。

Multicast DNS(マルチキャストDNS):デフォルトの設定であり、ネットワークを介してデバイスを自動的に検索します。

Target IP (ターゲットIP):高度な設定であり、ソフトウェアが検索するためのリモートデバイスのIPアドレスを指定することができます。異なるサブネットやIPアドレス範囲のディスプレイやトランスミッタに複数の設定を行いたい場合に便利なオプションです。

Clear All Settings (すべての設定をクリア):

ソフトウェアの設定をデフォルトに戻します。

Demo Mode (デモモード):

仮想環境で複数のトランスミッタとレシーバを使い仮想設定を構築することができ ます。トランスミッタとレシーバーを接続することなくソフトウェアの機能をテストで きます。



技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供 するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品につい てヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。 当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可 能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP(またはその役員、幹部、従業員、または 代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、 懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に 対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部 の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていませ ん。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適 用されない場合があります。



StarTechcom

Hard-to-find made easy®

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。 それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストッ プショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使 うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけ るお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送しま す。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセス していただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけ ます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカです。StarTech.comは1985 年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提 供しています。