



Support mural pour téléviseur

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

Guide de sélection

Étape 1 : sélectionnez la taille du téléviseur

Référence	30" - 39"	40" - 49"	50" - 59"	60" - 69"	70" - 100"	Mouvement
FPWARTB1M	✓	✓	✓	-	-	Extension/pivotement/inclinaison
FPWFXBAT	✓	✓	✓	✓	✓	Fixe
PWTLTBAT	✓	✓	✓	✓	✓	Inclinaison
FPWARTB2	✓	✓	✓	✓	-	Extension/pivotement/inclinaison
FPWARPS	✓	✓	✓	✓	✓	Extension/pivotement/inclinaison
FLATPNLWALL	✓	✓	✓	✓	✓	Inclinaison
VIDWALLMNT	-	✓	✓	✓	-	Extension/pivotement/inclinaison
FPWFXB1	-	-	-	✓	✓	Fixe
FPWTLTB1	-	-	-	✓	✓	Inclinaison

Étape 2 : sélectionnez le poids du téléviseur

Référence	31 à 35 kg	36 à 40 kg	41 à 45 kg	46 à 54 kg	55 à 68 kg	68 à 90 kg
FPWARTB1M	✓	-	-	-	-	-
FPWFXBAT	✓	✓	-	-	-	-
PWTLTBAT	✓	✓	-	-	-	-
FPWARTB2	✓	✓	✓	-	-	-
FPWARPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLATPNLWALL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIDWALLMNT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPWFXB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPWTLTB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Consultez notre sélection sur la page :

www.startech.com/fr/support-d-ecran/

Comment utiliser le guide de sélection



- 1 Sélectionnez le support en fonction de la taille du téléviseur.
- 2 Adaptez le poids du support au poids du téléviseur.
- 3 Vérifiez la disposition des perforations VESA.

Comment vérifier la disposition des trous VESA :

- 1 : Mesurez la distance entre les perforations de montage VESA sur votre téléviseur
- 2 : Rendez-vous sur StarTech.com/fr/support-d-ecran/
- 3 : Sous l'onglet « Informations techniques », vérifiez que la disposition des perforations VESA du téléviseur correspond à celle du support.

Bien que les supports StarTech.com soient conformes à la plupart des modèles VESA, nous vous recommandons de vérifier les spécifications du support pour téléviseur avant d'acheter.

Support de plafond pour téléviseur

Guide de sélection

Étape 1 : sélectionnez la taille du téléviseur

Référence	30" - 39"	40" - 49"	50" - 59"	60" - 69"	70" - 100"	Longueur de poteau min. - max.	Mouvement
FLATPNLCEIL	✓	✓	✓	✓	✓	42" à 61"	Pivotement/ inclinaison
FPCEILPTBSP	✓	✓	✓	✓	✓	22" à 35,8"	Pivotement/ inclinaison
FPCEILPTBLP	✓	✓	✓	✓	✓	98,4" à 118"	Pivotement/ inclinaison
FPCEILBTB	✓	✓	✓	✓	✓	42" à 61"	Pivotement/ inclinaison

Étape 2 : sélectionnez le poids du téléviseur

Référence	31 à 35 kg	36 à 40 kg	41 à 45 kg	46 à 54 kg
FLATPNLCEIL	✓	✓	✓	✓
FPCEILPTBSP	✓	✓	✓	✓
FPCEILPTBLP	✓	✓	✓	✓
FPCEILBTB*	✓	✓	✓	-

*poids par écran

Consultez notre sélection sur la page :

www.startech.com/fr/support-d-ecran/

Comment utiliser le guide de sélection



- 1 Sélectionnez le support en fonction de la taille du téléviseur.
- 2 Adaptez le poids du support au poids du téléviseur.
- 3 Vérifiez la disposition des perforations VESA.

Comment vérifier la disposition des trous VESA :

- 1 : Mesurez la distance entre les perforations de montage VESA sur votre téléviseur
- 2 : Rendez-vous sur StarTech.com/fr/support-d-ecran/
- 3 : Sous l'onglet « Informations techniques », vérifiez que la disposition des perforations VESA du téléviseur correspond à celle du support.

Bien que les supports StarTech.com soient conformes à la plupart des modèles VESA, nous vous recommandons de vérifier les spécifications du support pour téléviseur avant d'acheter.