



# Supporto TV a parete

## Guida alla selezione

### Fase 1: selezionare le dimensioni del TV

Numero di serie	30" - 39"	40" - 49"	50" - 59"	60" - 69"	70" - 100"	Movimento
FPWARTB1M	✓	✓	✓	-	-	Estensione/rotazione/inclinazione
FPWFXBAT	✓	✓	✓	✓	✓	Fisso
FPWTLTBAT	✓	✓	✓	✓	✓	Inclinazione
FPWARTB2	✓	✓	✓	✓	-	Estensione/rotazione/inclinazione
FPWARPS	✓	✓	✓	✓	✓	Estensione/rotazione/inclinazione
FLATPNLWALL	✓	✓	✓	✓	✓	Inclinazione
VIDWALLMNT	-	✓	✓	✓	-	Estensione/rotazione/inclinazione
FPWFXB1	-	-	-	✓	✓	Fisso
FPWTLTB1	-	-	-	✓	✓	Inclinazione

### Fase 2: selezionare il peso del TV

Numero di serie	31,7 - 35,8 kg	36,3 - 40,4 kg	40,8 - 44,9 kg	45,4 - 54 kg	54,4 - 68 kg	68 - 90,7 kg
FPWARTB1M	✓	-	-	-	-	-
FPWFXBAT	✓	✓	-	-	-	-
FPWTLTBAT	✓	✓	-	-	-	-
FPWARTB2	✓	✓	✓	-	-	-
FPWARPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLATPNLWALL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIDWALLMNT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPWFXB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPWTLTB1	✓	✓	✓	✓	✓	✓

La nostra gamma è disponibile sul sito:

[www.startech.com/it/montaggio-display/](http://www.startech.com/it/montaggio-display/)

## Istruzioni per l'uso della guida alla selezione



- 1 Selezionare il supporto in base alle dimensioni del TV.
- 2 Scegliere un supporto in grado di sostenere il peso del TV.
- 3 Controllare lo schema dei fori di montaggio VESA.

### Come verificare lo schema dei fori di montaggio VESA:

- 1: Misurare lo schema dei fori di montaggio VESA sul TV
- 2: Consultare il sito [StarTech.com/it/montaggio-display](http://StarTech.com/it/montaggio-display)
- 3: Consultare la scheda "Informazioni tecniche" per verificare che lo schema dei fori di montaggio VESA del TV corrisponde allo schema VESA della staffa.

Sebbene i supporti StarTech.com siano conformi alla maggior parte degli schemi VESA, si consiglia di controllare le specifiche del supporto TV prima dell'acquisto.

# Supporto TV a soffitto

## Guida alla selezione

### Fase 1: selezionare le dimensioni del TV

Numero di serie	30" - 39"	40" - 49"	50" - 59"	60" - 69"	70" - 100"	Lunghezza min - max dell'asta	Movimento
FLATPNLCEIL	✓	✓	✓	✓	✓	1,07 - 1,5 m	Rotazione/ inclinazione
FPCEILPTBSP	✓	✓	✓	✓	✓	0,6 - 0,9 m	Rotazione/ inclinazione
FPCEILPTBLP	✓	✓	✓	✓	✓	2,5 - 3 m	Rotazione/ inclinazione
FPCEILBTB	✓	✓	✓	✓	✓	1,07 - 1,5 m	Rotazione/ inclinazione

### Fase 2: selezionare il peso del TV

Numero di serie	31,7 - 35,8 kg	36,3 - 40,4 kg	40,8 - 44,9 kg	45,4 - 54 kg
FLATPNLCEIL	✓	✓	✓	✓
FPCEILPTBSP	✓	✓	✓	✓
FPCEILPTBLP	✓	✓	✓	✓
FPCEILBTB*	✓	✓	✓	-

\*Peso per display

La nostra gamma è disponibile sul sito:

[www.startech.com/it/montaggio-display/](http://www.startech.com/it/montaggio-display/)

## Istruzioni per l'uso della guida alla selezione



- 1 Selezionare il supporto in base alle dimensioni del TV.
- 2 Scegliere un supporto in grado di sostenere il peso del TV.
- 3 Controllare lo schema dei fori di montaggio VESA.

### Come verificare lo schema dei fori di montaggio VESA:

- 1: Misurare lo schema dei fori di montaggio VESA sul TV
- 2: Consultare il sito [StarTech.com/it/montaggio-display](http://StarTech.com/it/montaggio-display)
- 3: Consultare la scheda "Informazioni tecniche" per verificare che lo schema dei fori di montaggio VESA del TV corrisponde allo schema VESA della staffa.

Sebbene i supporti StarTech.com siano conformi alla maggior parte degli schemi VESA, si consiglia di controllare le specifiche del supporto TV prima dell'acquisto.