

Raspberry Pi & 開発ボード向けUSB - mSATAコンバータ



PIB2MS1

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
 DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
 ES: Guía del usuario - es.startech.com
 NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
 PT: Guia do usuário - pt.startech.com
 IT: Guida per l'uso - it.startech.com

はじめに


PIB2MS1を利用すれば、mSATAドライブを開発ボードに接続しデータ記憶容量と性能を向上させることができます。PIB2MS1は、SATA I、SATA II、SATA IIIドライブ、mini mSATAドライブ、およびmSATA SSDに対応しています。

製品図



ジャンパの位置	モード
	USBパワード
	AUXパワード

開発ボードに取り付けたコンバータ



パッケージの内容

- 1 x USB - mSATAコンバータ
- 1 x USB-A - Micro-Bケーブル
- 4 x スタンドオフ
- 4 x ナット
- 4 x ネジ
- 2 x mSATA取付ネジ
- 1 x クイックスタートガイド

LEDインジケーターについて

PIB2MS1には動作状況を示す緑色のLEDインジケーターが搭載されています。

動作環境

- mSATAドライブ
- 例: 開発ボード、Raspberry Pi (別売り)
- プラスドライバー

本コンバータは、OSに依存していないのでドライバやソフトウェアは必要ありません。

システム要件は変更される場合があります。最新の要件は、www.startech.com/PIB2MS1 でご確認ください。

コンバータへのドライブインストール手順

1. プラスドライバー (別売り) で **mSATA取付ネジ** 2本をコンバータの **mSATA取付穴** から取り外します。
2. ドライブ上の mSATA コネクタをコンバータの **mSATAポート** の対応するコネクタまでゆっくりスライドさせます。
注意: ドライブ上のコネクタは一方方向のみにフィットするように加工されています。
3. 手順1で取り外した **mSATA取付ネジ** をドライブの取付穴とコンバータの **mSATA取付穴** に通し、所定の位置でネジを締めます。

ドライブを取り外す場合は、プラスドライバーでドライブを固定している **mSATA取付金具** を取り外し、コンバータからドライブを引き出します。

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合 (干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくは改変を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

インダストリーカナダ準拠ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。
CAN ICES-3 (B)

StarTech.com

Hard-to-find made easy®

コンバータのインストール手順

警告! ドライブとコンバータは、輸送中は特に、慎重に取り扱ってください。ドライブの扱いが不適切な場合、データを喪失してしまう可能性があります。ストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。コンピュータのコンポーネントをインストールする際は必ず静電気防止ストラップを着用して、身体を適切に接地してください。静電気防止ストラップが使えない場合は、大き目の接地用金属表面に数秒間触って蓄積された静電気を放電してください。

1. 付属のスタンドオフを開発ボードの取付穴に配置します (別売り)。
2. スタンドオフを所定の位置に取り付けるには、開発ボードの裏面にあるスタンドオフ・スレッドに付属のナットをネジ止めします。
3. コンバータの **取付穴** と開発ボードに取り付けたスタンドオフの位置を揃えます。
4. 付属のネジをコンバータの **取付穴** とスタンドオフに通し、所定の位置で締めます。
5. 付属のUSB-A - Micro-Bケーブルでコンバータの **USB 2.0ポート** と開発ボードのUSBポートを接続します。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

Raspberry PiはRaspberry Pi Foundationの商標です。本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で用いられるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

テクニカルサポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。最新のドライバやソフトウェアは、www.startech.com/downloads からダウンロードできます。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。