

USB 3.0/eSATA - SATA 3.0 HDDドッキングステーション (ファン付き、UASP対応)

SDOCKU33EF



*実際の製品は写真と異なる場合があります。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用することがありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次

はじめに	1
パッケージの内容.....	1
動作環境.....	1
フロントビュー.....	2
リアビュー.....	2
インストール手順	3
ハードウェアインストール手順.....	3
ドライバインストール手順.....	4
ストレージデバイスを使う	5
技術サポート	6
保証に関する情報	6

はじめに

本SATDOCKU3SEF eSATA/USB 3.0 - SATA HDDドッキングステーション(ファン付き)を使えば、eSATA またはUSB 経由で、2.5インチまたは3.5インチSATA ハードディスク(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)への素早く簡単にアクセスでき、ほとんどすべてのシステムでお使いになれます。本ドッキングステーションには、80mmの冷却ファンが内蔵されており、ドライブ内の熱を放散することにより、HDDの信頼度と使用期間を向上することができます。また、ドッキングステーションからのHDDの取り外しも簡単にできます。強度を調整可能なファンは、HDDの種類に合わせて動作中に調整することができ、また、冷却度とノイズのバランスを調整することもできます。eSATAの最大データ転送速度は3 Gbpsです。一方、USB 3.0の最大データ転送速度は5 Gbpsで、480 MbpsのUSB 2.0システムと下位互換性があります。SATA - IDE HDDアダプタ(SAT2IDEADP)を使用すれば、2.5インチ/3.5インチIDE HDDをSATAドッキングステーションで使用できます。

パッケージの内容

- 1x eSATA / USB 3.0 SATA HDDドッキングステーション
- 1x 1m USB 3.0ケーブル
- 1x 1m eSATAケーブル
- 1x ユニバーサル電源アダプタ(北米/UK/EU/オーストラリアで使用可能)
- 1x ユーザマニュアル

動作環境

- 空いているUSBポートのあるUSB対応コンピュータシステム
または
利用可能なeSATAポート付きSATA対応コンピュータシステム
- 利用可能なAC電源コンセント

フロントビュー



リアビュー



インストール手順

警告!HDD やストレージエンクロージャは、輸送中は特に、取り扱いは慎重に行ってください。HDD を慎重に取り扱わない場合、データが損失する可能性があります。HDD やストレージデバイスは、必ず注意して取り扱ってください。コンピュータを取り扱う際に帯電防止ストラップで適切に接地するか、接地済みの大型金属面(コンピュータケースなど)に数秒触れ、お客様の体に蓄積した静電気を放電してください。

ハードウェアインストール手順

1. HDDドッキングステーションの外付け電源アダプタを電源コンセントに接続します。
2. 一番上のスロットに2.5インチまたは3.5インチのHDDを挿入します。HDDのコネクタがスロットのコーナーと同じ向きになっていることを確かめてください。スロットのドアにカットアウトがあります。HDDのラベルがHDDドッキングステーションのフロント方向に向くようにしてください。
3. 付属のUSB 3.0ケーブルを使って、HDDドッキングステーションとコンピューターシステムのUSB 3.0ポート/2.0ポートに接続します。コンピューターの電源は入っていてもいなくても構いません。

注意: HDDドッキングステーションにUSB 2.0 A-Bケーブルを使ってもかまいません。ただし、速度はUSB 2.0の制限を受けます。

または

付属のeSATAケーブルを使って、HDDドッキングステーションとコンピューターシステムのeSATAポートに接続します。コンピューターの電源は入っていてもいなくても構いません。

注意: USBポートとeSATAポートに同時に接続することは推奨できません。ただし、両方が接続されている場合は、eSATAがデフォルトの接続になります。

4. HDDドッキングステーション背面の電源ボタンを押してください電源ボタン横の電源LEDとドッキングステーション上部のLEDが点灯します。

注意: ホスト接続が検出されない場合(USBケーブルが外れている、またはコンピューターの電源がオフになっている)は、ドッキングステーションは自動的に一時停止モードになり、有効なホスト接続が検出されるまでSATAドライブの出力が低下します。ドッキングステーション上部のLEDはオフになりますが、背面のLEDは点灯したままです。

5. オペレーティングシステムがSATAドライブを自動的に検出しインストールします。インストールが完了すると、ドライブの仕様準備が整います。
6. ドッキングステーション側面のファン速度制御ダイヤルを調節し、希望する速度に設定するか完全にオフにします。

注意: USBで接続している場合、5分以上接続がアイドル状態になるとドッキングステーションは自動的に一時停止モードに入ります。SATAドライブの出力が落ち、ファンは停止しますが、オペレーティングシステムからは検出可能です(ドッキングステーション上部のLEDはオフになりますが、背面のLEDは点灯したままです)。SATAドライブへアクセスすると一時停止モードは自動的にキャンセルされ、ドライブへの電力供給が回復します。この仕組みはeSATA接続にはありません。常にアクティブ状態です。

7. HDDを排除する際は、コンピュータからアクセスされていないことを確認してから、ディスクドライブをオペレーティングシステムから取り外したりアンインストールします(お使いのオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください)。
8. 電源ボタンを押してHDDドッキングステーションをオフにし、ドライブの電源が切れるのを待ちます。
9. HDDドッキングステーション上部のドライブ排出ボタンを押して、ドライブを解放し、スロットからドライブを引き抜きます。

ドライバインストール手順

このエンクロージャはネイティブサポートされており、ドライブが既にインストールされているため、サポートされているオペレーティングシステムには、ドライバをインストールする必要はありません。

ストレージデバイスを使う

Windows

まったくデータのない未使用のHDDを使用する場合は、まずHDDを使えるように準備する必要があります。メインデスクトップから、「マイコンピュータ」(Vista/7をお使いの場合は「コンピュータ」)を右クリックし、「管理」を選択します。新しく開いた「コンピュータ管理」画面左側の「ディスク管理」を選択します。

「未割当」となっているディスクを指定し(HDD容量を見て、正しいHDDが指定されているかどうかを確認します)、「未割当」となっているセクションを右クリックし、「新規パーティション」を選択します。

「新規パーティション」ウィザードが開きます。ウィザードの指示に従って、ドライブのセットアップを完了します。完了すると、ディスクは「正常」と表示され、ドライブの文字(E:など)が割り当てられます。現在、このドライブの文字がマイコンピュータに表示されているはずですが。

データがすでにあるHDDをインストールする場合は、コネクタを差し込むと、ドライブがマイコンピュータに自動的に割り当てられたドライブの文字と共に表示されます。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はおお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はおお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。