StarTechcom

Hard-to-find made easy®

USB 3.0 - VGA 外付けビデオカード USB 3.0 - HDMI 外付けビデオカード USB 3.0 - DVI 外付けビデオカード

USB32VGAPRO / USB32HDPRO / USB32DVIPRO



注意:Windows 7以降を搭載しているコンピューターシステムは、USBディスプレイアダプタ が接続されるとソフトウェアとドライバを自動的にインストールします。お使いのコンピュー ターシステムがWindowsの旧バージョンまたはMac OSX®を搭載している場合は、USBディス プレイアダプタを接続する前に、必ずソフトウェアとドライバをインストールするようにして ください(インストール手順を参照)。

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com ES: Guía del usuario - es.startech.com IT: Guida per l'uso - it.startech.com NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com PT: Guia do usuário - pt.startech.com

最新の情報はwww.startech.comでご確認ください

FCC 準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを 確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された 場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数 エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無 線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起 きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉を発 生する場合(干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できま す)、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めしま す:

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- ・ 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を 接続する。
- 販売店か実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウ ェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切 StarTech.com とは関係がありま せん。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、 StarTech. com による当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商 品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとして も、StarTech.com は、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他 法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。



目次

はじめに	1
付属品	
動作環境	1
インストール手順	2
Windowsでのインストール手順	2
Mac OSXでのインストール手順	3
USBマルチビデオアダプタのインストール手順	4
USBビデオアダプタの設定	5
Windows [®]	5
Mac OSX	8
技術仕様	10
技術サポート	11
保証に関する情報	11



はじめに

付属品

- 1x USB 3.0 ビデオアダプタ
- ・ 1x ドライバ/ソフトウェアCD
- ・ 1x ユーザマニュアル
- 1x DVI VGAアダプタ(USB32DVIPROのみ)

動作環境

- VGA対応ディスプレイ(モニタ、プロジェクタ、テレビなど)(USB2VGAPROの場合) または HDMI対応ディスプレイ(プロジェクトやテレビなど)(USB2HDPROの場合) または DVI対応ディスプレイ(モニタやプロジェクタなど)(USB2DVIPROの場合)
- ・ 空いているUSB 3.0または2.0ポートのあるUSB 対応コンピューターシステム

注意:これらのUSBディスプレイアダプタは、USB 3.0ポートとお使いいただくことで最 高の性能を発揮します。

- Microsoft® Windows 8/8.1 (32/64ビット)、7 (32/64ビット)、Vista (32/64ビット)、またはMac OSX®
- CPU: Quad Core 2.4GHz 以降(i5 推奨)
- RAM:4GB以上



インストール手順

Windowsでのインストール手順

Windows®7以降を搭載しているコンピューターシステムは、USBディスプレイアダプ タが接続されるとソフトウェアとドライバを自動的にインストールします。お使いのコ ンピューターシステムがWindowsの旧バージョンを搭載している場合は、USBディス プレイアダプタを接続する前に、必ずソフトウェアとドライバをインストールするよう にしてください(インストール手順は後述)。

注意:お使いのコンピューターシステムがWindows 7以降を搭載している場合は、ステップ1~3は必要ありませんので、ステップ4に飛んでください。

- 1. 最新のドライバをStarTech.comのウェブサイトからダウンロードするか(推奨)、同 梱のドライバCDをCD/DVD-ROMドライバに挿入します。
- セットアップアプリケーションファイル (Setup.exe)を特定します。このファイルは ドライバCDのルートディレクトリ (D:など) に入っているか、ダウンロードされてい ます。
- Setup.exeアプリケーションを実行すると、インストールウィザードが開きます。イン ストールの画面での指示に従い、インストール手順を完了します。インストールウ ィザードはWindowsのバージョンにより異なります。ウィザードが終了すると、セッ トアッププログラムがデバイスドライバとソフトウェアアプリケーションをインスト ールします。

DisplayLink Core Software
Please wait while Windows configures DisplayLink Core Software. Your screens may temporarily go black or flash during this process.
Time remaining: 0 seconds
Cancel

注意:インストール中に画面が点滅したり、前の画面に戻ることがあります。インスト ールの完了を知らせるメッセージは表示されません。



- 4. 「DisplayLink Coreソフトウェア」画面が消えたら、**USBビデオアダプタ**をUSBケーブ ルを使ってお使いのパソコンに接続します。
- システムがドライバとソフトウェアアプリケーションを起動します(インストール中に「DisplayLink Coreソフトウェア設定」画面が点滅したり、前の画面に戻ることがあります)。

注意:一部のパソコンでは、USBディスプレイアダプタを 起動するのにシステムの再起動が必要かもしれません。

6. VGAまたはHDMIディスプレイとUSBディスプレイアダプタのVGA(USB32VGAPRO) またはHDMI(USB32HDPRO)ポートをケーブルで接続します。

これで、USBビデオアダプタがお使いいただけます。

Mac OSXでのインストール手順

注意:USBディスプレイアダプタ をお使いのMacに接続する前に、必ずソフトウェアをインストールするようにしてくだ さい (インストール手順は後述)。

- 1. (同梱の)ドライバCDをCD/DVD-ROMドライバに挿入します。
- ドライバCDを参照して、「DisplayLinkインストーラ」ファイル (DisplayLink-OSX.dmg)を探します。
- 3. 「DisplayLinkインストーラ」ファイル (DisplayLink-OSX.dmg) 上でダブルクリックし し、インストールを開始します。







ユーザマニュアル

4. 保存されていないファイルは必ず保存してから、「再起動」ボタンをクリックします。

⊖ Introduction ⊖ License	
 ⊖ Select Destination ⊖ Installation Type ⊖ Install ⊖ Finish Up 	Click Restart to finish installing the software.

 コンピューターが再起動したら、USBディスプレイアダプタを空いているUSBポート に接続します。これで、アダプタがお使いいただけます。

注意:さらにUSBディスプレイアダプタを追加したい場合は、空いているUSBポートに 接続していくだけです。最大で、1台のコンピューター上で4つまでUSBディスプレイア ダプタが使用できます。

USBマルチビデオアダプタのインストール手順

必ず最新バージョンのドライバをインストールするようにしてください。また は、StarTech.comのウェブサイト (www.startech.com) からダウンロードしてください。

- 標準的なドライバインストール手順に従い、最初のUSBビデオアダプタを接続する ところまで完了してください。
- 2. 別のモニタ/ディスプレイを2つ目のUSBビデオアダプタに接続してから、ディスプレイの電源を入れます。
- 3. 2つ目のUSBビデオアダプタ上のUSBコネクタをホストコンピューターの空いてい るUSBポートに接続します。ドライバのインストールが自動的に始まります。

インストールする各USBビデオアダプタに対して、同じ手順を繰り返します。すべての USBビデオアダプタのインストールが完了したら、コンピューターを再起動します。再 起動すると、もう1回だけ再起動するようにプロンプトされる場合があります。指示に 従って、もう一度再起動してください。



USBビデオアダプタの設定

Windows®

デバイスが接続されていると、タスクバーにアイコンが表示されます。インストールす ると、DisplayLinkマネージャメニューにアクセスできるようになります。

1. タスクバーから、「非表示となっているアイコンを表示する」をクリックし、すべての 利用可能なアイコンを表示します。



2. DisplayLink」アイコンをクリックし、設定可能なオプションメニューを開きます。設 定可能なオプションの各説明は後述します。





延長

「延長」が選択されると、USBディスプレイアダプタに接続されるモニタが、ユーザの アクティブなWindowsデスクトップの延長先を表示します。デスクトップを拡張するこ とができることは生産性を高めるのに役立ち、より多くのアプリケーションや文書を 同時に閲覧することができます。画面から画面へとカーソルを動かすか、sプリケー ションをドラッグすることで、各モニタのアプリケーションにアクセスすることができ ます。



ミラー

「ミラー」が選択されると、USBディスプレイアダプタがプライマリディスプレイに映 し出されるコンテンツを 接続されるモニタトに複製します。

注意:ディスプレイの設定(解像度、色深度、リフレッシュレートなど)はすべての接続 されるモニタ間で同様に適用されます

が、お使いのシステムは

デフォルトとして、すべての接続されるモニタの環境設定を最も仕様の低いモニタの ディスプレイの設定に合わせます。

> $ICD/ \mp = \varphi$ USBケーブル ビデオケーブル USBディスプレイ PC / NB アダプタ StarTec

> > Hard-to-find made easu

Mirror Mode

ユーザマニュアル

延長先

「延長先」を選択すると、USBディスプレイアダプタに接続されているモニタのプライマリモニタとの位置関係が分かるようになります。位置関係が特定されたら、モニタの位置をマウスのカーソルを使って移動することができます。

接続されているモニタの配置を調節するには、DisplayLinkマネージャのオプションメニューから「延長先」を選択します。次に、向き(上/下/右/左)を選択し、接続されているモニタの向きを希望の配置に合わせて変更します。

画面解像度

このオプションを使うとUSBグラフィックスアダプタに接続されるモニタの解像度が 変更できます。サブメニューに表示される対応解像度リストから希望する解像度を選 択するだけで設定が完了します。

スクリーンの向き

このオプションでは、スクリーンを表示する向きを変更することができます。最も良く 使用されている向きは、横向きと縦向きです。

メインモニタとして設定する

このオプションを選択すると、お使いのコンピューターがUSBグラフィックスアダプタ を通して接続されるモニタをメインモニタと認識します。メインモニタはすべてのシ ステムアラートを表示し、アプリケーション実行では最優先されます。

ノート型パソコンのモニタを切る

このオプションは、オンボードシステムモニタをオフにします。このオプションを選択 すると、デスクトップ型/ノート型パソコンのモニタが使えなくなることにご注意くだ さい。

オフ

このオプションはUSBグラフィックスアダプタに接続されるモニタをオフにします。



Mac OSX

ディスプレイの設定やモニタの配置を設定するには、システム環境設定メニューから ディスプレイの設定択します:



各ディスプレイのディスプレイ設定がそれぞれの画面に表示されます。これらすべて を1つの場所から設定するには、「画面を終結する」ボタンを押します。各スクリーンの ディスプレイ環境設定画面が表示されます。

最大ビデオ解像度が左側に一覧表示されます。各ディスプレイの配置を変更するに は、「アレンジメント」ボタン(プライマリディスプレイ上にあります)をクリックします。 これで、コンピューター上で各ディスプレイの配置を変えることができます。

延長モードまたはミラーモードでアダプタを使う

デフォルトでは、USBディスプレイアダプタは延長ディスプレイとして設定されていま す。ディスプレイをミラーリング/クローンディスプレイとして使うには、「アレンジメン ト」ページの「ミラーディスプレイ」ボックスにチェックマークを入れます。ディスプレ イ設定画面が表示されます。 モニタを延長ディスプレイに戻すにはこのチェックマ ークを外します。

延長ディスプレイとミラーリングしているディスプレイを同時に使用するには、ミラー リングを切り、「アレンジメント」ページで<cmd>+<alt>キーを長押しし、プライマリデ ィスプレイ(白いバーが表示されています)でミラーリングしたいディスプレイをドラ ッグ・アンド・ドロップします。

この手順をミラーリングしたい各ディスプレイで繰り返します。他のすべてのディスプ レイは延長ディスプレイとなります。



ユーザマニュアル

StarTec

Hard-to-find made easu

プライマリディスプレイの変更

「システム環境設定」メニューの「ディスプレイ」セクションで、どのディスプレイをプ ライマリとして使用するかを変更することができます。「ディスプレイ」セクションで は、それぞれの接続されているディスプレイは青いボックスで表示されます。ディスプ レイ間の白い「メニューバー」をクリック・アンド・ドラッグ (下図で強調表示)し、どの ディスプレイをプライマリとするか調整します。

注意:プライマリディスプレイを変更すると、新規画面が表示される場所や「メニュー バー」の位置が変わります。

	Display	Arrangement	Color	
To rearrange the displays, To relocate the menu bar,	drag them to the d drag it to a differen	isired position. t display.		
		1		
		-		

メニューバーからディスプレイを設定する

「ディスプレイ環境設定」ウィンドウの「メニューバー」にある「ディスプレイを表示する」にチェックマークを入れている場合、メニューバーの「表示」アイコンをクリックすればディスプレイの設定ができます。このオプションを選択すると、メニューが次のように表示されます:



メディア再生

延長モードで動作している場合、USBディスプレイアダプタは様々なメディアプレイヤ ーを用いてメディアファイルとDVDを再生することができますが、クローンモードでは ビデオの再生機能は制限されています。



技術仕様

オーディオ仕様	5.1チャンネルサラウンドステレオ (48kHz) (USB32HDPRO のみ)
オーディオビデオ 入力	USB 3.0
最大解像度	1920 x 1200
オーディオビデオ 出力	VGA (USB32VGAPRO) HDMI (USB32HDPRO) DVI (USB32DVIPRO)
ケーブル長	0.91 m
チップセットID	Displaylink DL3500
色	黒
エンクロージャの 材質	プラスチック
オーディオ	はい
メモリ	512MB DDR II
	Windows® 7 (32/64ビット)、Windows® 8/8.1 (32/64ビット) *Aero 3Dインターフェースサポート
OS 互換性	Mac OSX 注意: Windows 7以降をお使いの場合は、DisplayLinkドラ イバが自動的に ダウンロードとインストールを行います
	ワイドスクリーン (16/32ビット):2560x1600 (USB32DVIPRO のみ)、
	2048x1152、1920x1200、1920x1080、1680x1050、1600x900、
最大解像度	1440x900、1360x768、1280x800、1280x768、1280x720
	標準(16/32ビット):1600x1200、1400x1050、
	1280x1024、1280x960、1152x864、1024x768、800x600

StarTechcom

Hard-to-find made easy

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品について ヘルプが必要な場合は、www.startech.com/supportまでアクセスしてください。当社 では、お客様をサポートするためにオンラインツール、マニュアル、ダウンロード可能 資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

また、StarTech.com は、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、 新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これ ら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交 換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。 StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因 する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP(またはその役員、幹部、従業員、または代 理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲 罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対 し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の 州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていませ ん。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適 用されない場合があります。



StarTechcom

Hard-to-find made easy®

見つけにくい製品を見つけやすく。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンスト ップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デパイスを一 緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパー ツを見つけるお毛氏いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送 します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまで アクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech. comまでアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利なツールをお使いい ただけます。

StarTech.com は接続や技術パーツの ISO 9001 認証メーカです。StarTech.com は 1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサー ビスを提供しています。