

Duplicateur et Effaceur Autonome de Disque Dur SATA 2,5" / 3,5" - 1 Disque Dur vers 3

SATDUP13

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

REMARQUE : Pour obtenir tous les modes d'emploi complet, veuillez consulter fr.startech.com/telechargements.

Vue de Face

1. Écran d'affichage
2. Boutons de navigation
3. Bouton OK
4. Bouton Éch
5. Port source de Disque Dur SATA
6. Ports de destination de Disque Dur SATA



Vue d'arrière

1. Interrupteur à bascule
2. Connecteur d'alimentation
3. Ports en cascade



Contenu de l'Emballage

- 1x Duplicateur et Effaceur de Disque Dur - 1 Disque Dur vers 3.
- 4x Câbles SATA
- 1x Adaptateur d'alimentation
- 3x Cordons d'alimentation régionaux (Amérique du Nord/GB/EU)
- 1x Mode d'emploi

AVERTISSEMENT ! Les disques durs et boîtiers de stockage ont besoin d'être manipulés minutieusement, en particulier, lorsqu'ils sont transportés. Si vous n'êtes pas prudent avec eux, celui-là, peut entraîner de pertes de données. Manipulez toujours les disques durs et périphériques de stockage avec prudence. Assurez-vous, d'être correctement relié à la terre, en portant un bracelet antistatique lors de la manipulation des composants informatique ou déchargez-vous de toute accumulation d'électricité statique en touchant, pendant plusieurs secondes, une grande surface métallique reliée à la terre (comme le boîtier de l'ordinateur).

Installation du Matériel

1. Assurez-vous que l'interrupteur se trouve en position d'arrêt (off). À partir d'une prise CC disponible, connectez l'adaptateur (inclus dans l'emballage) au Port d'alimentation, qui est à l'arrière du SATDUP13.
2. À l'aide d'un des câbles SATA (fourni dans l'emballage), fixez le disque dur, que vous souhaitez dupliquer, sur le port source (premier port de gauche à droite, voir la photo ci-dessous).



3. Dans les ports de destination (3 ports de droite à gauche, voir la photo ci-dessous), connectez, à l'aide d'un des câbles SATA (fourni dans l'emballage), jusqu'à 3 disques durs que vous voulez réécrire ou effacer.



AVERTISSEMENT ! Toutes les données restantes sur le disque de destination seront réécrites.

Remarque : Si vous utilisez moins de 3 disques durs, ils doivent être connectés de gauche à droite, laissant le (s) port (s) inoccupé (s) à droite.

4. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position "On" (marche). Maintenant, le SATDUP13 est prêt à l'emploi.

Fonctionnement du matériel

Duplication de Disque Dur

1. En utilisant les boutons de navigation, recherchez "HDD Duplicator 1. Copy" (Copie. Duplicateur de disque dur 1) puis, appuyez sur OK. "System and Files" (Système et fichiers) est le Mode de copie par défaut.

```
HDD Duplicator
1.Copy
```

```
Copy
Searching Source
```

```
Analyzing Source
Partition #1y
```

- Le duplicateur analysera le disque source et va s'assurer que tous les cibles sont prêtes, en vérifiant sa taille. Une fois que les Disques Durs ont été analysés, vous allez recevoir un indicateur qui vous précise que le duplicateur est prêt. Appuyez sur OK et le système commencera la duplication automatiquement.

```
Copy 8000M
1 ready
```

Function	Copy x1	8000M	Total data size
Copy time and %	1:00 10%	3000M	Copied data size

- La duplication est complète, lorsque l'indicateur de % atteint 100 %. Maintenant, les disques de destination contiennent des données identiques au disque source.
REMARQUE : Si les disques de destination sont plus grands que le disque source, une partition de la taille du disque source sera située sur le disque de destination.

Effacement de Disque Dur

- En utilisant les boutons de navigation, recherchez "HDD Duplicator 4. Erase" (Effacer. Duplicateur de disque dur 4) puis, appuyez sur OK
- la fonction d'effacement est utilisée pour supprimer les données de votre disque dur. S'il vous plaît, à l'aide des boutons de navigation, choisissez la méthode d'effacement approprié, d'après la liste ci-dessous, puis, appuyez sur OK.

Déclaration de conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme en tant que dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation de type particulier. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être vérifié en mettant l'équipement hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV pour de l'aide.

Utilisation des Marques, Marques Déposées, et d'Autres Dénominations et Symboles Protégés

Ce manuel peut faire référence à des marques, marques déposées, et d'autres dénominations et symboles protégés de sociétés tierces non liés en aucune façon à StarTech.com. Ces références sont à titre indicatif seulement et ne constituent pas une approbation d'un produit ou service par StarTech.com, ou un endossement du/des produit(s) auquel ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe dans le corps de manuel, StarTech.com reconnaît que toutes les marques, marques déposées, marques de service, et autres symboles et/ou dénominations protégées contenus dans ce manuel et les documents connexes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Support Technique

La durée de vie des supports techniques StarTech.com est une partie intégrante de notre engagement pour fournir des solutions de pointe. Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, visitez www.startech.com/support et accédez à notre gamme complète d'outils en ligne, de documentation et de téléchargements.

Informations sur la Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.

En outre, StarTech.com garantit ses produits contre les défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes indiquées, suivant la date initiale d'achat. Pendant cette période, les produits peuvent être retournés pour réparation ou remplacement par des produits équivalents, à notre jugement. La garantie couvre les pièces et la main d'œuvre seulement. StarTech.com ne garantit pas ses produits contre tout défaut ou dommage résultant d'une mauvaise utilisation, abus, modification ou l'usure normale.

Limitation de responsabilité

En aucun cas la responsabilité de StarTech.com Ltd et StarTech.com USA LLP (ou leurs dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires) ne pourra être engagée pour des dommages (directs ou indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou non), perte de profits, perte d'exploitation, ou toute perte pécuniaire, résultant de ou lié à l'utilisation du produit dépassant le prix réel payé pour le produit. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Si ces lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration ne peuvent pas s'appliquer à vous.

REMARQUE : Le numéro 4 au début de chaque option ci-dessous, représente la rubrique effacement (Erase) dans le menu principal. Les numéros : 1,, 2,,3, etc. indiquent l'option dans le sous-menu Erase.

4.1 Quick Erase (Effacement rapide)

Cette fonction effacera, UNIQUEMENT, l'index du disque dur, laquelle, est la méthode la plus rapide pour l'effacer. Quick Erase endommagera les données sur le Disque Dur. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes les données importantes avant d'utiliser cette fonction.

4.2 Full Erase (Effacement complet)

Cette fonction effacera tout le disque en remplaçant chaque secteur sur la cible de disque dur et prendra plus de temps que la fonction l'effacement rapide. Full Erase endommagera les données sur le Disque Dur. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes les données importantes avant d'utiliser cette fonction.

4.3 DoD Erase (Effacement DoD)

DoD Erase est une méthode d'effacement qui est conforme aux États-Unis. Norme du Ministère de la défense (DoD : Department of Defense). Cette méthode peut garantir que les données du Disque Dur ont été supprimées entièrement, car il efface, trois fois les données, bit par bit. DoD Erase endommagera les données sur le Disque Dur. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes les données importantes avant d'utiliser cette fonction.

- Pour commencer le processus d'effacement, appuyez sur OK.

```
DoD Erase
Prepare Pattern
```

```
Erasing 2 HDD
DoD Erase 5:52
```

- Le résultat de l'opération d'effacement s'affichera une fois à la terminée.

```
Time: 1:30:09
Pass 2 Fail 0
```